

# REVUE TECHNIQUE

## *diesel*

par la  
REVUE  
TECHNIQUE  
diesel

E.T.A.I.  
22, Rue de la Saunette  
92 BOULOGNE

- Les véhicules utilitaires au Salon de Paris
- Essai du tracteur routier Volvo TF 90.
- L'Hydraulique.
- Equipements moteurs, véhicules et d'atelier.
- Informations sélectionnées.

### FICHES MOTEURS DIESEL

- HENSCHEL GR 7112 (581).
- HENSCHEL GR 1215 F (820 F).

### ÉTUDE TECHNIQUE

#### CAMION MERCEDES-BENZ

L 406 D - moteurs  
OM 615 et OM 621



SEPT.-OCT. 1970

CE NUMERO : 50 F

N° 45 D

# ETUDE TECHNIQUE



REVISION  
TECHNIQUES  
**diesel**

## CAMIONS

### MERCEDES - BENZ L 406 D

Moteurs OM 621 (2 l.) et OM 615 (2 et 2,2 l.)

La présente Etude est consacrée aux camions Mercedes-Benz L 406 D, aux moteurs OM 621 et OM 615.

Sa réalisation nous a été facilitée grâce à l'obligeance des Services Techniques et Documentation de Mercedes-Benz France, que nous tenons à remercier ici.





Ovalisation et conicité maxi : 0,013 mm.

Usure maxi :

— alésage : 0,10 mm;

— faux rond et conicité : 0,05 mm.

Alésage pour chemise : 90 à 90,025 mm (voir le chapitre « Conseils pratiques »).

Hauteur totale entre plans de joints :

— moteurs OM 615/910 et 912 : 242,8 à 242,9 mm;

mini : 242,5 mm;

— moteurs OM 615/913 et OM 621 : 238,4 à 238,5 mm;

mini : 238,1 mm.

Tolérance sur planéité :

— longitudinalement : 0,08 mm.

— transversalement : 0,05 mm.

Déformé maxi de parallélisme des plans : 0,1 mm.

Pression d'épreuve de la chambre d'eau : 3 bars.

## CHEMISES.

Du type «èches», en acier, avec collerette d'appui à la partie supérieure.

Dépassement du plan de joint de culasse : affleurement.

Alésage : cote d'origine du bloc-cylindres.

Cote réparation : + 0,25 mm.

Tolérances d'usinage et d'usure identiques à celles du bloc-cylindre.

## VILEBREQUIN.

### Portées.

Nombre :

— moteurs OM 621/912-913-915-919 : 3 portées.

— moteurs OM 615 et OM 621/914-930-932 : 5 portées.

	3 portées	5 portées
Diamètre (mm) .....	69,955 à 69,965	69,94 à 69,96
4 cotes réparation (mm) ..	— 0,25; — 0,50; — 0,75; — 1	
Jeu diamétral (mm) ..	0,05 à 0,07	0,045 à 0,055
Longueur de la portée centrale (mm) .....	34 à 34,025	
(palier butée)		
Épaisseurs des demi-flaques de butée (1 <sup>er</sup> montage) .....	1 - 2,05 - 2,10 - 2,15 - 2,20 2,30 et 2,35 mm	
Longueur des demicoussinets à joints du palier central (2 <sup>e</sup> montage) :		
— origine .....	33,85 à 33,90 mm	
— réparation (brute) ..	+ 0,50 mm	
Jeu longitudinal (mm) ..	0,1 à 0,175	
	maxi admissible : 0,3	
Manetons :		
Diamètre (mm) .....	51,705 à 51,715	51,94 à 51,96
4 cotes réparation (mm) ..	— 0,25; — 0,50; — 0,75; — 1	
Longueur (mm) .....	32 à 32,3	32 à 32,1

## BIELLES.

	vilebrequin	
	3 portées	5 portées
Entraxe (mm) .....	148,95 à 149,05	
Tolérance de poids .....	5 g	
Tête de bielle :		
Alésage des logements de coussinets (mm) .....	55,6 à 55,619	
Nature des coussinets ..	trinital	
Jeu diamétral sur vilebrequin (mm) .....	0,05 à 0,07	0,045 à 0,065
Jeu latéral (mm) .....	0,11 à 0,26	0,1 à 0,2
Maxi admissible (mm) ..	0,5	0,3
Pied de bielle :		
Alésage du logement de la bague .....	29 à 29,02 mm	
Cote réparation .....	+ 0,5 mm	
Diamètre extérieur de la bague .....	29,058 à 29,096 mm	
Cote réparation .....	+ 0,5 mm	
Serrage dans le pied de bielle .....	0,04 à 0,10 mm	
Alésage de la bague montée .....	26,012 à 26,018 mm	

## AXES DE PISTONS.

Diamètre :

— repère noir .....

25,994 à 25,997 mm

— repère blanc .....

25,997 à 26 mm

Jeu de montage dans la bague de pied de bielle ..

0,015 à 0,022 mm

Jeu de montage dans le piston .....

au pouce, à chaud, après appariement

## PISTONS.

	OM 615			OM 621
	910-912	913		
Nombre de segments .....	3	5		4
Diamètre (mm) :				
— classe A .....	66,97 à 66,99	66,94 à 66,96		66,93 à 66,95
— classe B .....	67,22 à 67,24	67,19 à 67,21		67,18 à 67,20
Trois cotes réparation .....	+ 0,25; + 0,50; + 1 mm			
Jeu de montage (mm) .....	0,02 ou 0,03 suivant piston	0,04 à 0,06		0,07
Alésage pour l'axe .....	25,994 à 26 mm			
Tolérance de poids .....	5 g			

## SEGMENTS.

Nombre : variable suivant le type de piston.

Jeu en hauteur dans les gorges : 0,04 à 0,07 mm; segment de feu : 0,06 à 0,10 mm.

Jeu à la coupe : 0,5 à 0,6 mm; segment de feu : 0,6 à 0,7 mm; racleur 0,3 à 0,4 mm.

## DISTRIBUTION.

Arbre à cames en tête, entraîné par chaîne double.

Calage de la distribution	
AOA : 12° 30'	AOE : 45°
RPA : 41° 30'	RFE : 9°
Avec jeu théorique de 0,40 mm (ADM et ECH)	






Diagramme de distribution.

Pour obtenir ces valeurs, il existe 4 clavettes déportées (voir « Conseils Pratiques »).

### ARBRE À CAMES.

Il tourne dans 3 paliers fixés sur la culasse.  
Trois types (repérés en bout, sur la face arrière) :  
Moteurs OM 615/910/912 et 913 : repère 18.  
Moteurs OM 621/912 et 913 : repère 02, puis 12 (à partir des moteurs 912 n° 62367 et 913 n° 15532).  
Moteurs OM 621/914 : repère 12.

Diamètre des portées (en mm)	Repère 02	Repère 12	Repère 18
1 <sup>re</sup> portée (côté distribution) :			
— classe A .....		34,959 à 34,975	
— classe B (gris) .....		34,839 à 34,875	
— réparation (rouge) .....		34,709 à 34,725	
2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> portées :			
— classe A .....	45,959 à 45,975	46,459 à 46,475	
— classe B (gris) .....	45,839 à 45,875	46,359 à 46,375	
— réparation (rouge) .....		46,209 à 46,225	
Jeu diamétral .....	0,025 à 0,066 mm		
Hauteur de levée de cames .....	6,5 mm		
Longueur des portées :			
1 <sup>re</sup> portée (butée) ..	34 à 34,04 mm		
Jeu longitudinal ....	0,05 à 0,13 mm		

### TENDEUR DE CHAÎNE.

#### Poussoir.

Cote (a) entre face d'appui du corps et l'extrémité du poussoir : 74 mm.

Jeu diamétral du poussoir dans le corps : 0,03 à 0,06 mm.  
Diamètre de la bille : 5 mm.  
Course de la bille : 0,25 à 0,40 mm.  
Longueur libre du ressort : 91 mm.  
Longueur sous charge de 4,2 kg : 50 mm.  
Longueur sous charge de 4,5 kg : 44 mm.

#### Pignon tendeur.

Articulation du support :  
Diamètre de l'axe dans la culasse : 9,96 à 9,99 mm.  
Alésage dans le corps de palier : 10 à 10,02 mm.  
Jeu diamétral : 0,01 à 0,04 mm.  
Axe du pignon :  
Alésage du pignon : 24 à 24,02 mm.  
Diamètre extérieur de la bague : 24,03 à 24,05 mm.  
Serrage de la bague : 0,01 à 0,03 mm.  
Alésage de la bague montée : 20 à 20,02 mm.  
Diamètre de l'axe : 19,96 à 19,98 mm.  
Jeu diamétral : 0,02 à 0,06 mm.

#### Ressort de tendeur.

Longueur libre : 67,75 mm.  
Longueur sous charge de 6 kg : 9 mm.

#### Pignon de poussoir (côté injection).

Diamètre intérieur du pignon : 20 à 20,02 mm.  
Diamètre extérieur de la bague : 20,04 à 20,05 mm.  
Serrage de la bague : 0,02 à 0,03 mm.  
Alésage de la bague montée : 16 à 16,02 mm.  
Diamètre de l'axe : 15,97 à 15,98 mm.  
Jeu diamétral : 0,02 à 0,05 mm.

### CHAÎNE.

Du type à chaîne double.  
Moteur 615 : 136 maillons (à rouleaux).  
Moteur 621 : 138 maillons (avec ou sans rouleaux).  
Les chaînes à rouleaux comportent une attache rapide.

### ARBRE DE COMMANDE DE POMPE D'INJECTION.

Diamètre de l'arbre, portée avant : 19,96 à 19,98 mm;  
portée arrière : 19,93 à 19,96 mm.  
Alésage de la bague avant : 20,02 à 20,03 mm.  
Alésage de la bague arrière : 20,02 à 20,04 mm.  
Jeu diamétral, portée avant : 0,04 à 0,07 mm; portée  
arrière : 0,06 à 0,11 mm.

### BASCULEURS.

Alésage du basculeur : 14 à 14,02 mm.  
Diamètre extérieur de la bague : 14,03 à 14,04 mm.  
Serrage de la bague : 0,01 à 0,04 mm.  
Alésage de la bague montée : 12 à 12,02 mm.  
Diamètre de l'axe des basculeurs : 11,97 à 11,98 mm.  
Jeu diamétral du basculeur sur l'axe : 0,02 à 0,05 mm.  
Alésage des supports d'axe : 11,96 à 12 mm.  
Jeu diamétral de l'axe dans les supports : 0,01 à 0,02 mm.  
Divergence masé de parallélisme entre la surface de  
glissement et l'alésage mesuré à 100 mm : 0,1 mm.

**SOUPAPES.**

En tête, équipées de dispositifs rotatifs, Nombre : 2 par cylindre	OM-615	OM-621
Longueur totale admission	131,5 mm	131 mm
Longueur totale échappement	131 mm	131 mm
Diamètre des têtes admission	39 mm	36,2 mm
Diamètre des têtes échappement	33 mm	31,2 mm
Angle de portée admission et échappement	120° 30'	90° 30'
Épaisseur mini des têtes admission	1,5 mm	1 mm
Épaisseur mini des têtes échappement	1,5 mm	1,5 mm
Diamètre des tiges admission	9,92 à 9,94 mm	
Diamètre des tiges d'échappement	9,90 à 9,92 mm	
Jeu dans les guides admission	0,06 à 0,10 mm	
Jeu dans les guides échappement	0,06 à 0,12 mm	
Retrait du plan de joint admission et échappement :		
— Neuf	0,5 mm	
— Maxi	2 mm	1,2 mm

**Jeux de fonctionnement, à froid**

	Admission	Echappement
OM-615	0,10 mm	0,40 mm
OM-621	0,15 mm	0,35 mm

Contrôle possible à chaud sur les moteurs OM-615, Admission : 0,20 mm - Echappement : 0,45 mm.

**RESSORTS DE SOUPAPES.**

	OM-615	OM-621
Longueur libre	50,5 mm	47,4 mm
Longueur sous charge de 24 kg	38 mm	34,4 mm
Longueur sous charge de 50 kg	30 mm	30 mm

A pas variable pour le moteur OM-615 et certains moteurs OM-621.

**CULASSE.**

Nombre et nature : une en fonte.  
 Hauteur totale : 84,8 à 85 mm.  
 Hauteur minimum : 84 mm.  
 Tolérance sur planéité :  
 — longitudinalement : 0,1 mm;  
 — transversalement : 0,01 mm.  
 Pression d'épreuve de la chambre d'eau : 3 bars.  
 Retrait des soupapes :  
 — neuf : (ADM et ECH) 0,5 mm.  
 — maxi, OM 615 : 2 mm; OM-621 : 1,2 mm.  
 Dépassement de la chambre de précombustion : 5,5 à 5,9 mm.  
 Espace minimum entre soupape et piston :  
 — admission : 1,5 mm, le vilebrequin étant 5° après le PMH.  
 — échappement : 2,3 mm, le vilebrequin étant 5° avant le PMH.  
 Volume total de la chambre, culasse montée :  
 — OM 615/910 et 912 : 27 à 28 cm<sup>3</sup>.  
 — OM 615/913 et OM 621 : 23,5 à 25,5 cm<sup>3</sup>.  
 Épaisseur du point du culasse écrasé : 1,7 mm.

**SIEGES DE SOUPAPES.**

Admission et échappement usinés dans la culasse pour les moteurs OM-615 et OM-621 deuxième montage. Les sièges sont rapportés pour les moteurs OM-621 premier montage.

**SIEGES USINÉS DANS LA CULASSE.**

Angle de portée admission et échappement : 120° 30'.  
 Largeur de portée :  
 — admission : 1,3 à 1,6 mm;  
 — échappement : 2,6 mm à 2,9 mm.

**SIEGES RAPPORTÉS.**

Alésage des logements de sièges :  
 — ADM : 35,000 à 35,016 mm.  
 — ECH : 35,500 à 35,516 mm.  
 Cotes réparation (ADM et ECH) : + 0,5 et + 1 mm.  
 Profondeur des logements (t) (voir figure) :  
 — ADM : 10,1 à 10,2 mm.  
 — ECH : 10,6 à 10,7 mm.  
 2 cotes réparation (ADM et ECH) : + 0,2 et + 0,4 mm.  
 Retrait des sièges (t1) (voir figure) :  
 — ADM : 2,1 à 2,3 mm;  
 — ECH : 2,6 à 2,8 mm.  
 Diamètre extérieur d'origine des sièges :  
 — ADM : 38,075 à 38,085 mm.  
 — ECH : 35,535 à 35,545 mm.  
 Cotes réparation : + 0,5 et 1 mm.  
 Diamètres sièges livrés d'ébauche, ADM : 40 mm; ECH : 37 mm.  
 Serrage des sièges dans la culasse ADM et ECH : 0,060 à 0,085 mm.  
 Hauteur des sièges admission et échappement : 7,9 à 8 mm.  
 2 cotes réparation : + 0,2 et + 0,4 mm.  
 Angle de portée : 90° - 30'.  
 Largeur de portée admission et échappement : 1,3 à 1,7 mm.

**GUIDES DE SOUPAPES.**

Diamètre extérieur : 14,03 à 14,04 mm.  
 Alésage dans la culasse : 14 à 14,02 mm.  
 Serrage dans la culasse : 0,01 à 0,04 mm.  
 Alésage après montage : 10 à 10,015 mm.  
 Longueur des guides :  
 — ADM : 61 mm.  
 — ECH : 49,5 mm.  
 Retrait des guides par rapport au plan de joint de la culasse :  
 — ADM : 32 mm.  
 — ECH : 43,5 mm.

**CHAMBRES DE PRECOMBUSTION.**

Dépassement de la chambre du plan de joint de la culasse : 5,5 à 5,9 mm.  
 Épaisseurs du joint entre chambre et culasse : 2 - 2,3 - 2,6 et 2,9 mm.

**GRAISSAGE**

La pompe à huile est entraînée par pignons à renvoi d'angle à partir de la commande de pompe d'injection.

**POMPE A HUILE.**

Type : à engrenage.  
 Hauteur des pignons : 22 mm.  
 Débit : 27 à 33 l/min à 100°C.  
 Vitesse de rotation pour contrôle du débit : 2500 tr/min.  
 Jeu diamétral de l'arbre d'entraînement : 0,02 à 0,04 mm.  
 Jeu diamétral du pignon libre : 0,03 à 0,05 mm.  
 Jeu entre dents : 0,05 à 0,15 mm.  
 Jeu entre pignons et corps de pompe : 0,03 à 0,06 mm.  
 Jeu latéral des pignons : 0,04 à 0,07 mm.  
 Alésage des bagues montées dans le corps de pompe :  
 12 à 12,02 mm.

**ARBRE D'ENTRAÎNEMENT.**

Diamètre de l'arbre : 13,95 à 13,97 mm.  
 Alésage des bagues : 14 à 14,02 mm.  
 Jeu diamétral : 0,03 à 0,07 mm.  
 Jeu latéral : 0,10 à 0,25 mm.  
 Jeu entre dents du renvoi d'angle : 0,1 à 0,2 mm.

**CLAPET DE DECHARGE.**

Du type à piston. Il est placé dans la rampe du circuit principal, à l'avant du moteur.  
 Longueur libre du ressort : 43,6 mm.  
 Longueur sous charge de :  
 — 2 kg : 39 mm.  
 — 5,5 kg : 30 mm.  
 Pression de refoulement limitée à :  
 — moteurs OM-615 : 4 bars.  
 — moteurs OM-621 : 5 bars.  
 Pression mini de ralenti : 0,5 bar.

**FILTRE A HUILE.**

Du type combiné série - dérivation.  
 A chaque vidange (à 500 km, puis tous les 5000 km) :  
 — remplacement de la cartouche dérivation;  
 — nettoyage des éléments filtrants série (remplacement également aux 500 premiers kilomètres).  
 Ouverture du by-pass : 2,2 à 2,5 bars.

**ENTRETIEN.**

Capacité du filtre d'huile : 1 litre.  
 Capacité du carter-moteur : 4 litres (mini 2,5 l).  
 Qualité de l'huile : moteur, HD.  
 Viscosité :  
 — hiver : SAE 10 W;  
 — été : SAE 30.  
 Périodicité de vidange : moteur neuf ou révisé : 500 km, ensuite tous les 5000 km.

**Huile moteur recommandée pour les moteurs OM-615.**

B.P. Super Visco Statique ou Varellys T.  
 Elf Disal SM.  
 Esso Motor Oil.  
 Fina Delta Motor Oil.  
 Labo Diesel ASDB.

Mobil Delvac 1200.  
 Motul DS-M HD.  
 Shell Rotella T Oil ou Super Motor Oil 100.

**REFROIDISSEMENT**

Assuré par pompe à eau, du type centrifuge entraîné par courroie trapézoïdale. Régulation par thermostat.  
 Le circuit de refroidissement est maintenu sous pression par le bouchon du radiateur.  
 Capacité du circuit de refroidissement : 10,7 litres.

**POMPE A EAU.**

Cote entre turbine et face d'appui du corps de pompe :  
 21 ± 0,2 mm (voir figure).  
 Cote entre moyeu et face d'appui du corps de pompe :  
 48,8 à 49 mm.

**THERMOSTAT.**

Température de début d'ouverture : 76 à 79°C.  
 Température de fin d'ouverture : 91 à 94°C.  
 Levée de la soupape : 8 mm.  
 Levée de by-pass : 6 à 7 mm.  
 Débit du by-pass : 0,7 à 1,2 l/min.

**BOUCHON DE RADIATEUR.**

Pression d'ouverture de la soupape de surpression :  
 1 bar.  
 Tarage d'ouverture de la soupape de dépression : 0,1 bar.  
 Ces caractéristiques correspondent au repère « 100 » indiqué sur le dessus du bouchon.

**RADIATEUR.**

Pression de contrôle : 1,3 à 1,5 bar.

**INJECTION**

Les moteurs OM-615 et OM-621 sont équipés d'une pompe d'injection en ligne Bosch, avec régulateur pneumatique, elle est montée en applique et entraînée par la distribution.

Elle comporte un dispositif d'avance automatique en bout du pignon de commande et accessible par un couvercle sur le carter de distribution.

**POMPE D'INJECTION.**

Ordre d'injection : 1-3-4-2.  
 Calage de la pompe avant le PMH :  
 — moteur OM-615/910 et 912 : 24° sur le volant ou 3,2 mm sur le piston;  
 — moteurs OM-621/913 et OM-621 : 26° sur le volant ou 5,36 mm sur le piston.

Affectation	Type du moteur	Type de pompe	Type de régulateur
L/O 309 et L 406 220 D 200 D	OM-615/910 OM-615/912 OM-615/913	PES 4 M 35 C 320 RS 47 PES 4 M 35 C 320 RS 47 PES 4 M 50 C 320 RS 14	EP/MN 60 M 26 DR EP/MN 60 M 23 DR EP/MN 60 M 25 DR
190 D - 200 D L 309 et O 319 D L 406 D	OM-621/912 OM-621/913 OM-621/914	PES 4 M 50 A 320 RS 14 PES 4 M 50 A 320 RS 14 PES 4 M 50 A 320 RS 14	EP/MN 60 M 7 d - 8 d - 12 d - 13 d - 15 D - 16 D - 19 DR EP/MN 60 M 9 d ou 14 d EP/MN 60 M 11 d



# REGLAGE DES POMPES.

## Conditions d'essais au banc.

Injecteurs : EFEP 182.

Porte-injecteurs : EF 8511/9.

Tarage : 175 bars.

Tuyauteries :  $6 \times 1,5 \times 600$  mm.

**Nota.** — Les réglages des pompes d'injection indiqués dans les tableaux ci-dessous sont donnés pour des moteurs fonctionnant à moins de 2000 m d'altitude. Pour les pompes repérées (Z) (ex. PES 4 M 50 A 320 RS 14 Z), diminuer les valeurs de débit de 3 cm<sup>3</sup>.

## Réglage des pompes PES 4 M 39 A et C 320 RS 14.

Début de refoulement à partir du PMB :  $1,7 \pm 0,1$  mm.

Tolérance de débit pour 100 coups à 1.000 tr/min : 0,2 cm<sup>3</sup>.


Régime (en tr/min)	Déplacement de la crémaillère (en mm)	Débit en cm <sup>3</sup> (pour 100 coups)
1.000	9	0,9 à 1,3
	15	3 à 3,5
	18	3,5 à 4,4
200	9	0,8 à 1,2

## Réglage de la pompe PES 4 M 55 C 320 RS 47

Début de refoulement à partir du PMB :  $1,7 \pm 0,1$  mm.

Tolérance de débit pour 100 coups à 1.000 tr/min : 0,3 cm<sup>3</sup>.

Régime (en tr/min)	Déplacement crémaillère (en mm)	Débit en cm <sup>3</sup> (pour 100 coups)
1.000	9	1,2 à 1,8
	12	2,2 à 2,7
	18	4,2 à 5
200	9	0,8 à 1,1



Réglage de la course de compensation : la valeur (a) est indiquée dans le tableau.

Réglage de la course de compensation de la tige du régulateur (voir « Conseils Pratiques »).

Classe de dépression : 500 à 480 mm eau.

Temps nécessaire : 10 secondes.

Course de compensation : (voir figure).

Type du régulateur	Course (en mm)
EP/MN 60 M 7 d - 8 d	1,6 ± 0,1
EP/MN 60 M 9 d	2,5 ± 0,1
EP/MN 60 M 12 d - 13 d - 15 D - 16 D	
- 19 DR - 25 DR	1,2 ± 0,1
EP/MN 60 M 14 d	2,6 ± 0,1
EP/MN 60 M 23 DR - 24 DR	0,8 ± 0,1
EP/MN 60 M 11 d	2,1 ± 0,1

## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 23 DR (OM-615).

Contrôle du déplacement de la crémaillère		
Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)
	470	13,8
	510	8,3 à 13,8
	550	2,6 à 9,7
Correction	200	14,5 à 14,7
	300	14,3 à 14,7
	400	13,8 à 14,1

## Réglage pompe régulateur (gas-oil à 40°C).

	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	2.250	470	37 à 38
Régimes différents	1.600	325	37,5 à 39
	1.000	135	34 à 35,5

## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 23 DR (OM-615).

Contrôle du déplacement de la crémaillère		
Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)
	470	13,7
	510	7,6 à 13,7
	550	2 à 9,5
Correction	150	14,9 à 15
	225	14,5 à 15
	400	13,7 à 14

## Réglage pompe régulateur (gas-oil 20°C).

	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	2.000	470	33,5 à 34,5
Régimes différents	1.600	300	32,2 à 33,7
	1.000	135	32,7 à 34,2



## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 26 Dk (OM-615).

Contrôle du déplacement de la crémaillère			
Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)	
470		12,9	
510		7,8 à 12,8	
550		1,8 à 8,6	
Correction	200	13,6 à 13,8	
	300	13,4 à 13,8	
	400	12,9 à 13,2	
Réglage pompe régulateur (gas-oil 20°C).			
	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	2.250	470	33 à 34
Régimes différents	1.600	325	33,2 à 34,7
	1.000	135	30 à 31,5

## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 7 d - 8 d (OM-621).

Contrôle du déplacement de la crémaillère			
Dépression (mm eau)		Déplacement de la crémaillère (mm)	
565		13,3 à 13,6	
585		8,5 à 12,8	
670		3,2 à 5,6	
100		14,9 à 15	
Correction	300	14,9 à 15	
	360	14,4 à 14,7	
	540	13,4 à 13,7	
Réglage pompe et régulateur.			
	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	2.150	560	32 à 33
Régimes différents	1.400	310	31,5 à 33,5
	500	0	30 à 32

## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 9 d (OM-621).

Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)	
440		12,4 à 12,7	
475		8,2 à 12,2	
530		0 à 5	
Correction	50	14,9 à 15	
	200	14,3 à 14,6	
	400	12,7 à 13	

Réglage pompe et régulateur.

	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	2.000	440	30 à 31
Régimes différents	1.400	300	29 à 31
	800	95	32,5 à 34,5

## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 11 d (OM-621).

Contrôle du déplacement de la crémaillère			
Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)	
	530	11,9	
	560	10,2 à 11,5	
	600	7,8 à 9,5	
	700	2,6 à 5,4	
Correction	100	13,9 à 14	
	200	13,6 à 13,9	
	400	12,2 à 12,6	
Réglage pompe et régulateur.			
	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	1.900	510	28,5 à 29,5
Régimes différents	1.000	150	29,5 à 31,5
	500	0	28,5 à 30,5

## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 12 d et 13 d (OM-621).

Contrôle du déplacement de la crémaillère			
Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)	
415		13,7	
465		8,2 à 13,5	
500		3,1 à 9,5	
570		0 à 3,6	
Correction	150	14,9 à 15	
	250	14,5 à 14,8	
	350	13,8 à 14,2	
Réglage pompe et régulateur.			
	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	2.000	430 à 435	33,5 à 34,5
Régimes différents	1.600	300	32 à 34
	1.000	100	32,5 à 34,5

## Réglage du régulateur EP/MN 60 M 14 d (OM-621).

Contrôle du déplacement de la crémaillère			
Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)	
405		12,7 à 12,9	
435		8 à 12	
450		5 à 10	
500		0 à 5,6	
Correction	75	15,3 à 15,4	
	180	14,5 à 14,9	
	350	13 à 13,4	
Réglage pompe et régulateur.			
	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge	1.850	420	29,5 à 30,5
Régimes différents	1.400	300	29 à 31
	800	95	32,5 à 34,5



Dépression (mm eau)		Déplacement (mm)	
	430		13,7
	525		7,7 à 13,3
	560		2,7 à 9,2
	625		0 à 4
Correction	150		14,9 à 15
	275		14,5 à 14,9
	375		13,9 à 14,2

Réglage pompe régulateur (gaz-eil à 40°C).

	Régime (tr/min)	Dépression (mm eau)	Débit (cm <sup>3</sup> 1.000 coups)
Pleine charge ....	2.000	440	31,5 à 33,5
Régimes différents	1.600	330	31 à 33
	1.000	100	30,5 à 33,5

## AVANCE AUTOMATIQUE.

Développement : 5 à 6° sur pompe (voir courbe).  
 Atréage du piston d'entraînement : 24 à 24,02 mm.  
 Longueur du moyeu : 26,75 à 26,80 mm.  
 Diamètre extérieur des douilles : 23,96 à 23,98 mm.  
 Diamètre intérieur des douilles : 15 à 15,3 mm.  
 Longueur intérieure des douilles : 33,60 à 33,65 mm.  
 Jeu diamétral entre douille extérieure et piston : 0,02 à 0,06 mm.  
 Jeu longitudinal entre piston et bague extérieure : 0,05 à 0,20 mm.  
 Jeu longitudinal de la bague intérieure : 0,05 à 0,12 mm.  
 Longueur libre des ressorts : 20,2 mm.  
 Longueur sous charge de 5 kg : 13,2 mm.


## PORTE-INJECTEURS ET INJECTEURS

(d'origine Bosch).

Porte-injecteurs : KCA 30 SD 2-4.  
 Injecteurs : DNO SD 1310.  
 Réglage neuf : 113 bars.  
 Réglage réutilisé : 100 bars minimum.  
 Ecart max pour un même moteur : 5 bars.

## POMPE D'ALIMENTATION.

Bosch type IP K 22 ME (M 6 sur L 406).  
 Pression de refoulement limitée à 1,5 bar.



Courbe d'avance à l'injection.

Les moteurs OM 615 et OM 621 sont équipés d'appareils électriques Bosch, 12 volts.

## DYNAMO

sur les moteurs OM 621.

Type : LJ GEG 160/12 2800 R 9  
 avec régulateur type RS/LA 160/12 15.

## ALTERNATEUR.

OM 615/912 et 913 : type 0120 400 526.

OM 615 930 : type 0120 400 601 ou 675 (à partir de juin 1968).

## DEMARREUR.

Moteur OM 621 - 912 : EJD 1,6/12 R 104.

Moteur OM 621 - 933 et 914 : EJD 1,6/12 R 48.

Moteur OM 615 : AL 68/5 V 1 A - JF 12 V.

## BOUGIES DE PRECHAUFFAGE.

Bosch - OM 615 : KE/GH 1/21 (ou Beru 312 GK).

OM 621 : KE/GA 1/8 (ou Beru 214 GK).

## COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

### Moteur.

Vis de paliers de vilebrequin (huilées) : 9.

Ecrous de têtes de bielles (huilées) :

— OM 615 : 5,5 ;

— OM 621 : 3,75.

Volant moteur :

— OM 615 : 3 à 4 puis 60 à 70° ;

— OM 621, vis 10 K : 4,5 à 5 ; vis 12 K : 5,5 à 6.

Vis de poulie de vilebrequin : 10.

Vis de filtre d'huile sur bloc-cylindres : 4 à 4,5.

Clapet de décharge sur bloc-cylindres : 4.

Vis de rampe de basculeurs : 3,75.

Vis de culasse : 9.

### Injection.

Ecrou d'arbre d'entraînement de pompe d'injection : 7.

Bague fileté de la chambre de précombustion : 10.

Bougie de préchauffage : 5.

Ecrou raccord d'injecteur sur porte-injecteurs : 7 à 8.


Porte-injecteurs sur culasse : 7 à 8.

Ecrou-raccord orientable d'injecteur : 4,5 à 5.

Clapet de sortie de pompe : 4,5 à 5.







#### Grainage de l'arbre à cames.

En haut, première version : le pôle avant élément en haut l'arbre à cames dans d'une conformation intérieure pour la grainage des dents 2 + 3 et des cames.

En bas, deuxième version : le pôle avant élément une rampe extérieure, l'arbre à cames n'a plus de grainage.

A. Conduite d'entrée d'huile. - B. Vers la rampe de grainage.  
C. Gorge de passage de l'huile entre A et B.

• Contrôler le jeu longitudinal : 0,05 à 0,11 mm avec calibré d'épaisseur ou comparateur).

Si le jeu est supérieur rectifier la face d'appui du pignon sur l'arbre à cames. Si le jeu est inférieur remonter la face latérale de l'ajustement de la première pince de l'arbre à cames.

En cas de remplacement de l'arbre à cames ou du premier pignon, vérifier l'ajustement des pignons de chaîne.

• Tracer l'axe des axes et une ligne de profondeur avec rapporteur. Mesurer l'éloignement des pignons successivement par un double horizontal jusqu'à dans l'axe.

Le désajustement des pignons de dent pas dépasser 0,15 mm. Si est supérieur remonter le pignon de dent jusqu'à la mesure 2,50 2,75 3,00 3,25 et 3,50 mm.

#### Colage de l'arbre à cames.

Le repère « OT » (PMH) sur le volant gradué avant étant en face de celui du carter, faire coincider le repère de la rondelle d'arbre à cames avec celui du pignon n° 1.


• Remonter le pignon de l'arbre à cames et le remettre en place à force, tenir de la chaîne en avant afin de tendre le bien que impossible pour choisir la position de la chaîne sur le pignon.

• Vérifier la correspondance des repères.

• Remonter la graisse sur la culasse.

• Revenir le réglage de chaîne et le purger (voir paragraphe « tendeur de chaîne »).

• Repérer les rampes de hauteurs sur le pignon « chaîne ».



#### Grainage de l'arbre à cames.

1. Remonter. - 2. Réserve d'huile. - 3. Repère de l'arbre à cames.



#### Volant d'équilibrage avant produit.

Repère OT « PMH (position de la figure) levers UT « PMH

1. Volant gradué - 2. Index 1-10



Contrôle de l'alignement des pignons.




#### Colage de l'arbre à cames.

A. Repère sur la rondelle latérale de l'arbre à cames. - B. Repère sur le pôle - C. Avant de l'attache rapide.



## CULASSE ET DISTRIBUTION



## Vérification du calage.

• Relever sans jeu les 2 soupapes du 1<sup>er</sup> cylindre ou passer une cale d'épaisseur entre soupapes et basculiers pour supprimer le jeu existant.

(Les soupapes doivent donc même être légèrement levées de leur siège pendant que la came est en position levée nulle.)

Le but est de relever le point de la came qui donne une levée de 0,3 mm et de contrôler sa position par rapport au vilebrequin.

• Placer un comparateur sur l'acier de fixation du couverculasse avant la

pointe reposant perpendiculairement sur la surface de ressort de la soupape admission.

Les bougies de préchauffage étant relevées le tendeur de chaîne correctement réglé, la came de la soupape se trouve en position basse et le comparateur à zéro.

• Faire tourner le vilebrequin dans le sens du marche jusqu'à obtenir une levée de 0,3 mm de la soupape valeur correspondant au jeu théorique du contrôle de la distribution (voir chapitre « Caractéristiques »).

Le volant gradué du vilebrequin doit

alors indiquer une avance de 12°30' par rapport au PMH.

De cette position, contrôler également le retard à la fermeture de la soupape d'échappement en procédant comme suit.

• Placer la pointe du comparateur sur la soupape d'échappement et continuer à tourner jusqu'au repère PMH du vilebrequin.

• Mettre alors le comparateur à zéro et tourner le vilebrequin jusqu'à 9° après le PMH : le comparateur doit indiquer une descente de 0,3 mm et ne doit plus descendre en continuant de tourner.

## Remarque.

Il est rappelé de ne jamais faire tourner le vérificateur en sens inverse de rotation et de ne pas le remonter sur la vis du piston de l'arbre à cames.

Il est recommandé de soulever le vérificateur et le stopper au minimum de la course de la vis du vérificateur pour éviter de le faire tomber sur les soupapes.

Pour le réglage de l'arbre à cames, le moteur à angles 104 et RFE suit.

Si l'arbre à cames est bien réglé, les angles RFA et RFB peuvent servir pour les réglages précédents. Si l'arbre à cames est portatif, pas de graduation du point de mise du PMB, il est possible de régler et de mesurer la distance du point de mise du PMB.

Si le moteur ou le vérificateur est portatif, il est possible de mesurer la distance du point de mise du PMB par rapport au point de mise du vérificateur et de la ramener à la valeur des angles conseillés.

À défaut de ce disque gradué, on peut faire un disque avec des repères correspondant à ces angles sur le volant à vis. Lorsque l'arbre à cames est monté sur le moteur ou le vérificateur du PMB, il est possible de le régler à un diamètre de 14 mm.

Tracer le repère AUE à 56 mm avant le PMB.

Tracer le repère RFA à 336 mm après le PMB.

## Correction du calage.

Si le moteur est monté sur le vérificateur, il est possible de régler le calage du moteur. Dans ce cas, régler sur le volant à vis la chaîne.

Si le moteur est monté sur le vérificateur, il est possible de régler le calage du moteur. Dans ce cas, régler sur le volant à vis la chaîne.

Si le moteur est monté sur le vérificateur, il est possible de régler le calage du moteur. Dans ce cas, régler sur le volant à vis la chaîne.

Il est impossible d'obtenir un réglage précis si le moteur est monté sur le vérificateur.

Il est possible de régler le calage du moteur. Dans ce cas, régler sur le volant à vis la chaîne.

Les clavettes déportées permettant de commander jusqu'à 17 degrés de course à l'arbre à cames de l'angle de mise du PMB. Les angles de mise du PMB sont supérieurs à 10 pour commander les moteurs et inférieurs à 10 pour commander les vérificateurs.

Il existe deux types de clavettes de 4, 5 ou 6 mm de diamètre. Les clavettes de 4 mm de diamètre sont portatives de 2 à 4 mm de la vis du PMB. Les clavettes de 5 mm de diamètre sont portatives de 4 à 6 mm de la vis du PMB. Les clavettes de 6 mm de diamètre sont portatives de 6 à 8 mm de la vis du PMB.

## Identification des clavettes déportées.

Déport de clavette (mm)	Décalage pignon arbre à cames	Décalage arbre à cames et vérificateur
4	2	2
5	3	3
6	4	4
7	5	5


Le déport de la clavette détermine le sens de rotation du pignon à l'arbre à cames. Le déport de la clavette détermine le sens de rotation du pignon à l'arbre à cames.

Après réglage de la chaîne, les clavettes de 4 mm de diamètre sont portatives de 2 à 4 mm de la vis du PMB. Les clavettes de 5 mm de diamètre sont portatives de 4 à 6 mm de la vis du PMB. Les clavettes de 6 mm de diamètre sont portatives de 6 à 8 mm de la vis du PMB.

## Contrôle de sécurité.

Après réglage du moteur ou du vérificateur, il est possible de régler le calage du moteur. Dans ce cas, régler sur le volant à vis la chaîne.

Si les espaces minimaux ne sont pas respectés, à grande vitesse les soupapes peuvent se fermer.



Montage d'une clavette déportée. Arbre à cames (2) Pignon (1).

Les soupapes peuvent se fermer en contact avec les pistons.

Placer un comparateur sur la vis de ressort de la soupape du 1<sup>er</sup> cylindre pour le contrôle de la distribution.

Ajuster le piston de la cylindre à 5 mm du PMB, compresseur.

Mettre le vérificateur sur la vis de la soupape d'échappement en le réglant à 1 mm et le régler à zéro.

Appuyer doucement sur la soupape jusqu'à ce que le piston ne puisse plus se déplacer du PMB, une des deux soupapes de 2 mm.

Placer ensuite le comparateur de 4 mm sur le piston sur la soupape d'admission et ajuster le piston à 5 après le PMB de 2 mm de course de la vis de la soupape d'admission de 14 mm.


Procéder de même pour l'arbre à cames.

Si l'arbre à cames est monté sur le vérificateur, il est possible de régler le calage du moteur. Dans ce cas, régler sur le volant à vis la chaîne.

Régler les jeux de basculement des soupapes.

## REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE.

La chaîne est à remplacer si elle est usée ou si elle est cassée. Elle est à remplacer si elle est usée ou si elle est cassée. Elle est à remplacer si elle est usée ou si elle est cassée.



Tendeur de chaîne à pignon. 1. Débrancher le vérificateur. 2. Retirer du support de pignon. 3. Retirer le ressort d'huile. 4. Côté de la chaîne d'huile du 1er cylindre.

Avant de remplacer la chaîne, s'assurer que les dents de chaque pignon ne présentent pas d'usure excessive et les remplacer si c'est le cas car une chaîne mal montée sur des pignons usés serait rapidement détériorée.

Les moteurs ne possédant pas de carter de distribution ont une face avant à vis à vis du pignon d'admission de la chaîne à l'arrière de la chaîne à l'arrière.



Ce procédé permet d'insérer la chaîne neuve dans les pignons sur les pignons tout en sortant l'ancienne chaîne. Le moteur sans balais ne doit être utilisé qu'en dernier recours.

### Cas d'une chaîne à moteurs comportant une attache rapide

- Enlever les boudins de préchauffage
- Faire tourner, par un axe, le vilebrevet dans le sens de marche et stopper avant que le maillon face à la chaîne ne soit au point de l'arbre à cames.
- Déposer le poussoir du tendeur de chaîne.
- Déposer la chaîne neuve du côté opposé à celui où se présente une des extrémités au-dessus du maillon raccordeur du vilebrevet.
- Enlever le maillon raccordeur et l'attacher pour raccorder la chaîne neuve de la chaîne neuve.

Prendre soin de maintenir bien appuyé en haut le pignon de l'arbre à cames sur la chaîne entrant dans le moteur.



- Faire tourner lentement le vilebrevet dans le sens de marche tout en tirant la chaîne vers l'extérieur. Les maillons de la chaîne s'attacheront en s'engageant dans les pignons. La chaîne entrera sur le pignon.
- Stopper la rotation avant que les maillons de la chaîne ne soient arrivés en haut du pignon de l'arbre à cames. Séparer les boudins et les boudins avec un tournevis et les 2 extrémités de la chaîne neuve en respectant le sens de montage de la chaîne neuve. La partie inférieure de la chaîne dans le sens de rotation est la chaîne neuve.
- Remonter et pousser le tendeur de chaîne.
- Remonter les boudins de préchauffage.
- Faire tourner le moteur quelques instants afin de tendre les maillons de la chaîne neuve.
- Vérifier le dosage de la distribution et de la pompe d'injection.

### Cas d'une chaîne ne comportant pas d'attache rapide

- Mettre les 2 axes du maillon de chaîne qui se trouve en haut du pignon de l'arbre à cames et enlever le maillon.

Prendre soin de ne pas introduire de poussière de meulage dans le moteur.

- Procéder ensuite comme précédemment en utilisant le maillon raccordeur de la chaîne neuve.



Tendeur de chaîne.

A gauche : le vilebrevet à cames. A droite : le vilebrevet à pignons. 1 Pignon de l'arbre à cames. 2 Poussoir du tendeur de chaîne. 3 Tendeur de chaîne. 4 Aiguille de la pompe d'injection. 5 Aiguille de la pompe d'injection. 6 Aiguille de la pompe d'injection. 7 Aiguille de la pompe d'injection. 8 Aiguille de la pompe d'injection. 9 Aiguille de la pompe d'injection. 10 Aiguille de la pompe d'injection. 11 Tendeur de chaîne. 12 Aiguille de la pompe d'injection. 13 Aiguille de la pompe d'injection.

### TENDEUR DE CHAÎNE

Les moteurs OM 413 sont équipés d'un tendeur de chaîne. Les moteurs OM 421 ne sont pas équipés d'un tendeur de chaîne.

Pour un modèle de tendeur de chaîne, voir le schéma ci-dessous.



### POUSOIR HYDRAULIQUE

Le rôle du poussoir est de régler la tension de la chaîne.

Il faut que la tension de la chaîne soit suffisante pour que la chaîne ne se déforme pas pendant la marche.

La tension de la chaîne est de 100 N (10 kg) pour la chaîne neuve et de 120 N (12 kg) pour la chaîne usagée.

L'ajustement de la tension de la chaîne se fait par la suite d'un jeu de 1 mm à 2 mm de la chaîne en empêchant le jeu du poussoir.

L'ajustement de la tension de la chaîne se fait par la suite d'un jeu de 1 mm à 2 mm de la chaîne en empêchant le jeu du poussoir.

### Poussoir hydraulique du tendeur de chaîne

1 Boudin 2 Aiguille 3 Poussoir 4 Corps 5 Aiguille 6 Corps 7 Aiguille 8 Corps 9 Poussoir 10 Aiguille 11 Corps 12 Aiguille 13 Corps 14 Poussoir 15 Aiguille 16 Corps 17 Aiguille 18 Corps 19 Poussoir 20 Aiguille 21 Corps 22 Aiguille 23 Corps 24 Poussoir 25 Aiguille 26 Corps 27 Aiguille 28 Corps 29 Poussoir 30 Aiguille 31 Corps 32 Aiguille 33 Corps 34 Poussoir 35 Aiguille 36 Corps 37 Aiguille 38 Corps 39 Poussoir 40 Aiguille 41 Corps 42 Aiguille 43 Corps 44 Poussoir 45 Aiguille 46 Corps 47 Aiguille 48 Corps 49 Poussoir 50 Aiguille 51 Corps 52 Aiguille 53 Corps 54 Poussoir 55 Aiguille 56 Corps 57 Aiguille 58 Corps 59 Poussoir 60 Aiguille 61 Corps 62 Aiguille 63 Corps 64 Poussoir 65 Aiguille 66 Corps 67 Aiguille 68 Corps 69 Poussoir 70 Aiguille 71 Corps 72 Aiguille 73 Corps 74 Poussoir 75 Aiguille 76 Corps 77 Aiguille 78 Corps 79 Poussoir 80 Aiguille 81 Corps 82 Aiguille 83 Corps 84 Poussoir 85 Aiguille 86 Corps 87 Aiguille 88 Corps 89 Poussoir 90 Aiguille 91 Corps 92 Aiguille 93 Corps 94 Poussoir 95 Aiguille 96 Corps 97 Aiguille 98 Corps 99 Poussoir 100 Aiguille 101 Corps 102 Aiguille 103 Corps 104 Poussoir 105 Aiguille 106 Corps 107 Aiguille 108 Corps 109 Poussoir 110 Aiguille 111 Corps 112 Aiguille 113 Corps 114 Poussoir 115 Aiguille 116 Corps 117 Aiguille 118 Corps 119 Poussoir 120 Aiguille 121 Corps 122 Aiguille 123 Corps 124 Poussoir 125 Aiguille 126 Corps 127 Aiguille 128 Corps 129 Poussoir 130 Aiguille 131 Corps 132 Aiguille 133 Corps 134 Poussoir 135 Aiguille 136 Corps 137 Aiguille 138 Corps 139 Poussoir 140 Aiguille 141 Corps 142 Aiguille 143 Corps 144 Poussoir 145 Aiguille 146 Corps 147 Aiguille 148 Corps 149 Poussoir 150 Aiguille 151 Corps 152 Aiguille 153 Corps 154 Poussoir 155 Aiguille 156 Corps 157 Aiguille 158 Corps 159 Poussoir 160 Aiguille 161 Corps 162 Aiguille 163 Corps 164 Poussoir 165 Aiguille 166 Corps 167 Aiguille 168 Corps 169 Poussoir 170 Aiguille 171 Corps 172 Aiguille 173 Corps 174 Poussoir 175 Aiguille 176 Corps 177 Aiguille 178 Corps 179 Poussoir 180 Aiguille 181 Corps 182 Aiguille 183 Corps 184 Poussoir 185 Aiguille 186 Corps 187 Aiguille 188 Corps 189 Poussoir 190 Aiguille 191 Corps 192 Aiguille 193 Corps 194 Poussoir 195 Aiguille 196 Corps 197 Aiguille 198 Corps 199 Poussoir 200 Aiguille 201 Corps 202 Aiguille 203 Corps 204 Poussoir 205 Aiguille 206 Corps 207 Aiguille 208 Corps 209 Poussoir 210 Aiguille 211 Corps 212 Aiguille 213 Corps 214 Poussoir 215 Aiguille 216 Corps 217 Aiguille 218 Corps 219 Poussoir 220 Aiguille 221 Corps 222 Aiguille 223 Corps 224 Poussoir 225 Aiguille 226 Corps 227 Aiguille 228 Corps 229 Poussoir 230 Aiguille 231 Corps 232 Aiguille 233 Corps 234 Poussoir 235 Aiguille 236 Corps 237 Aiguille 238 Corps 239 Poussoir 240 Aiguille 241 Corps 242 Aiguille 243 Corps 244 Poussoir 245 Aiguille 246 Corps 247 Aiguille 248 Corps 249 Poussoir 250 Aiguille 251 Corps 252 Aiguille 253 Corps 254 Poussoir 255 Aiguille 256 Corps 257 Aiguille 258 Corps 259 Poussoir 260 Aiguille 261 Corps 262 Aiguille 263 Corps 264 Poussoir 265 Aiguille 266 Corps 267 Aiguille 268 Corps 269 Poussoir 270 Aiguille 271 Corps 272 Aiguille 273 Corps 274 Poussoir 275 Aiguille 276 Corps 277 Aiguille 278 Corps 279 Poussoir 280 Aiguille 281 Corps 282 Aiguille 283 Corps 284 Poussoir 285 Aiguille 286 Corps 287 Aiguille 288 Corps 289 Poussoir 290 Aiguille 291 Corps 292 Aiguille 293 Corps 294 Poussoir 295 Aiguille 296 Corps 297 Aiguille 298 Corps 299 Poussoir 300 Aiguille 301 Corps 302 Aiguille 303 Corps 304 Poussoir 305 Aiguille 306 Corps 307 Aiguille 308 Corps 309 Poussoir 310 Aiguille 311 Corps 312 Aiguille 313 Corps 314 Poussoir 315 Aiguille 316 Corps 317 Aiguille 318 Corps 319 Poussoir 320 Aiguille 321 Corps 322 Aiguille 323 Corps 324 Poussoir 325 Aiguille 326 Corps 327 Aiguille 328 Corps 329 Poussoir 330 Aiguille 331 Corps 332 Aiguille 333 Corps 334 Poussoir 335 Aiguille 336 Corps 337 Aiguille 338 Corps 339 Poussoir 340 Aiguille 341 Corps 342 Aiguille 343 Corps 344 Poussoir 345 Aiguille 346 Corps 347 Aiguille 348 Corps 349 Poussoir 350 Aiguille 351 Corps 352 Aiguille 353 Corps 354 Poussoir 355 Aiguille 356 Corps 357 Aiguille 358 Corps 359 Poussoir 360 Aiguille 361 Corps 362 Aiguille 363 Corps 364 Poussoir 365 Aiguille 366 Corps 367 Aiguille 368 Corps 369 Poussoir 370 Aiguille 371 Corps 372 Aiguille 373 Corps 374 Poussoir 375 Aiguille 376 Corps 377 Aiguille 378 Corps 379 Poussoir 380 Aiguille 381 Corps 382 Aiguille 383 Corps 384 Poussoir 385 Aiguille 386 Corps 387 Aiguille 388 Corps 389 Poussoir 390 Aiguille 391 Corps 392 Aiguille 393 Corps 394 Poussoir 395 Aiguille 396 Corps 397 Aiguille 398 Corps 399 Poussoir 400 Aiguille 401 Corps 402 Aiguille 403 Corps 404 Poussoir 405 Aiguille 406 Corps 407 Aiguille 408 Corps 409 Poussoir 410 Aiguille 411 Corps 412 Aiguille 413 Corps 414 Poussoir 415 Aiguille 416 Corps 417 Aiguille 418 Corps 419 Poussoir 420 Aiguille 421 Corps 422 Aiguille 423 Corps 424 Poussoir 425 Aiguille 426 Corps 427 Aiguille 428 Corps 429 Poussoir 430 Aiguille 431 Corps 432 Aiguille 433 Corps 434 Poussoir 435 Aiguille 436 Corps 437 Aiguille 438 Corps 439 Poussoir 440 Aiguille 441 Corps 442 Aiguille 443 Corps 444 Poussoir 445 Aiguille 446 Corps 447 Aiguille 448 Corps 449 Poussoir 450 Aiguille 451 Corps 452 Aiguille 453 Corps 454 Poussoir 455 Aiguille 456 Corps 457 Aiguille 458 Corps 459 Poussoir 460 Aiguille 461 Corps 462 Aiguille 463 Corps 464 Poussoir 465 Aiguille 466 Corps 467 Aiguille 468 Corps 469 Poussoir 470 Aiguille 471 Corps 472 Aiguille 473 Corps 474 Poussoir 475 Aiguille 476 Corps 477 Aiguille 478 Corps 479 Poussoir 480 Aiguille 481 Corps 482 Aiguille 483 Corps 484 Poussoir 485 Aiguille 486 Corps 487 Aiguille 488 Corps 489 Poussoir 490 Aiguille 491 Corps 492 Aiguille 493 Corps 494 Poussoir 495 Aiguille 496 Corps 497 Aiguille 498 Corps 499 Poussoir 500 Aiguille 501 Corps 502 Aiguille 503 Corps 504 Poussoir 505 Aiguille 506 Corps 507 Aiguille 508 Corps 509 Poussoir 510 Aiguille 511 Corps 512 Aiguille 513 Corps 514 Poussoir 515 Aiguille 516 Corps 517 Aiguille 518 Corps 519 Poussoir 520 Aiguille 521 Corps 522 Aiguille 523 Corps 524 Poussoir 525 Aiguille 526 Corps 527 Aiguille 528 Corps 529 Poussoir 530 Aiguille 531 Corps 532 Aiguille 533 Corps 534 Poussoir 535 Aiguille 536 Corps 537 Aiguille 538 Corps 539 Poussoir 540 Aiguille 541 Corps 542 Aiguille 543 Corps 544 Poussoir 545 Aiguille 546 Corps 547 Aiguille 548 Corps 549 Poussoir 550 Aiguille 551 Corps 552 Aiguille 553 Corps 554 Poussoir 555 Aiguille 556 Corps 557 Aiguille 558 Corps 559 Poussoir 560 Aiguille 561 Corps 562 Aiguille 563 Corps 564 Poussoir 565 Aiguille 566 Corps 567 Aiguille 568 Corps 569 Poussoir 570 Aiguille 571 Corps 572 Aiguille 573 Corps 574 Poussoir 575 Aiguille 576 Corps 577 Aiguille 578 Corps 579 Poussoir 580 Aiguille 581 Corps 582 Aiguille 583 Corps 584 Poussoir 585 Aiguille 586 Corps 587 Aiguille 588 Corps 589 Poussoir 590 Aiguille 591 Corps 592 Aiguille 593 Corps 594 Poussoir 595 Aiguille 596 Corps 597 Aiguille 598 Corps 599 Poussoir 600 Aiguille 601 Corps 602 Aiguille 603 Corps 604 Poussoir 605 Aiguille 606 Corps 607 Aiguille 608 Corps 609 Poussoir 610 Aiguille 611 Corps 612 Aiguille 613 Corps 614 Poussoir 615 Aiguille 616 Corps 617 Aiguille 618 Corps 619 Poussoir 620 Aiguille 621 Corps 622 Aiguille 623 Corps 624 Poussoir 625 Aiguille 626 Corps 627 Aiguille 628 Corps 629 Poussoir 630 Aiguille 631 Corps 632 Aiguille 633 Corps 634 Poussoir 635 Aiguille 636 Corps 637 Aiguille 638 Corps 639 Poussoir 640 Aiguille 641 Corps 642 Aiguille 643 Corps 644 Poussoir 645 Aiguille 646 Corps 647 Aiguille 648 Corps 649 Poussoir 650 Aiguille 651 Corps 652 Aiguille 653 Corps 654 Poussoir 655 Aiguille 656 Corps 657 Aiguille 658 Corps 659 Poussoir 660 Aiguille 661 Corps 662 Aiguille 663 Corps 664 Poussoir 665 Aiguille 666 Corps 667 Aiguille 668 Corps 669 Poussoir 670 Aiguille 671 Corps 672 Aiguille 673 Corps 674 Poussoir 675 Aiguille 676 Corps 677 Aiguille 678 Corps 679 Poussoir 680 Aiguille 681 Corps 682 Aiguille 683 Corps 684 Poussoir 685 Aiguille 686 Corps 687 Aiguille 688 Corps 689 Poussoir 690 Aiguille 691 Corps 692 Aiguille 693 Corps 694 Poussoir 695 Aiguille 696 Corps 697 Aiguille 698 Corps 699 Poussoir 700 Aiguille 701 Corps 702 Aiguille 703 Corps 704 Poussoir 705 Aiguille 706 Corps 707 Aiguille 708 Corps 709 Poussoir 710 Aiguille 711 Corps 712 Aiguille 713 Corps 714 Poussoir 715 Aiguille 716 Corps 717 Aiguille 718 Corps 719 Poussoir 720 Aiguille 721 Corps 722 Aiguille 723 Corps 724 Poussoir 725 Aiguille 726 Corps 727 Aiguille 728 Corps 729 Poussoir 730 Aiguille 731 Corps 732 Aiguille 733 Corps 734 Poussoir 735 Aiguille 736 Corps 737 Aiguille 738 Corps 739 Poussoir 740 Aiguille 741 Corps 742 Aiguille 743 Corps 744 Poussoir 745 Aiguille 746 Corps 747 Aiguille 748 Corps 749 Poussoir 750 Aiguille 751 Corps 752 Aiguille 753 Corps 754 Poussoir 755 Aiguille 756 Corps 757 Aiguille 758 Corps 759 Poussoir 760 Aiguille 761 Corps 762 Aiguille 763 Corps 764 Poussoir 765 Aiguille 766 Corps 767 Aiguille 768 Corps 769 Poussoir 770 Aiguille 771 Corps 772 Aiguille 773 Corps 774 Poussoir 775 Aiguille 776 Corps 777 Aiguille 778 Corps 779 Poussoir 780 Aiguille 781 Corps 782 Aiguille 783 Corps 784 Poussoir 785 Aiguille 786 Corps 787 Aiguille 788 Corps 789 Poussoir 790 Aiguille 791 Corps 792 Aiguille 793 Corps 794 Poussoir 795 Aiguille 796 Corps 797 Aiguille 798 Corps 799 Poussoir 800 Aiguille 801 Corps 802 Aiguille 803 Corps 804 Poussoir 805 Aiguille 806 Corps 807 Aiguille 808 Corps 809 Poussoir 810 Aiguille 811 Corps 812 Aiguille 813 Corps 814 Poussoir 815 Aiguille 816 Corps 817 Aiguille 818 Corps 819 Poussoir 820 Aiguille 821 Corps 822 Aiguille 823 Corps 824 Poussoir 825 Aiguille 826 Corps 827 Aiguille 828 Corps 829 Poussoir 830 Aiguille 831 Corps 832 Aiguille 833 Corps 834 Poussoir 835 Aiguille 836 Corps 837 Aiguille 838 Corps 839 Poussoir 840 Aiguille 841 Corps 842 Aiguille 843 Corps 844 Poussoir 845 Aiguille 846 Corps 847 Aiguille 848 Corps 849 Poussoir 850 Aiguille 851 Corps 852 Aiguille 853 Corps 854 Poussoir 855 Aiguille 856 Corps 857 Aiguille 858 Corps 859 Poussoir 860 Aiguille 861 Corps 862 Aiguille 863 Corps 864 Poussoir 865 Aiguille 866 Corps 867 Aiguille 868 Corps 869 Poussoir 870 Aiguille 871 Corps 872 Aiguille 873 Corps 874 Poussoir 875 Aiguille 876 Corps 877 Aiguille 878 Corps 879 Poussoir 880 Aiguille 881 Corps 882 Aiguille 883 Corps 884 Poussoir 885 Aiguille 886 Corps 887 Aiguille 888 Corps 889 Poussoir 890 Aiguille 891 Corps 892 Aiguille 893 Corps 894 Poussoir 895 Aiguille 896 Corps 897 Aiguille 898 Corps 899 Poussoir 900 Aiguille 901 Corps 902 Aiguille 903 Corps 904 Poussoir 905 Aiguille 906 Corps 907 Aiguille 908 Corps 909 Poussoir 910 Aiguille 911 Corps 912 Aiguille 913 Corps 914 Poussoir 915 Aiguille 916 Corps 917 Aiguille 918 Corps 919 Poussoir 920 Aiguille 921 Corps 922 Aiguille 923 Corps 924 Poussoir 925 Aiguille 926 Corps 927 Aiguille 928 Corps 929 Poussoir 930 Aiguille 931 Corps 932 Aiguille 933 Corps 934 Poussoir 935 Aiguille 936 Corps 937 Aiguille 938 Corps 939 Poussoir 940 Aiguille 941 Corps 942 Aiguille 943 Corps 944 Poussoir 945 Aiguille 946 Corps 947 Aiguille 948 Corps 949 Poussoir 950 Aiguille 951 Corps 952 Aiguille 953 Corps 954 Poussoir 955 Aiguille 956 Corps 957 Aiguille 958 Corps 959 Poussoir 960 Aiguille 961 Corps 962 Aiguille 963 Corps 964 Poussoir 965 Aiguille 966 Corps 967 Aiguille 968 Corps 969 Poussoir 970 Aiguille 971 Corps 972 Aiguille 973 Corps 974 Poussoir 975 Aiguille 976 Corps 977 Aiguille 978 Corps 979 Poussoir 980 Aiguille 981 Corps 982 Aiguille 983 Corps 984 Poussoir 985 Aiguille 986 Corps 987 Aiguille 988 Corps 989 Poussoir 990 Aiguille 991 Corps 992 Aiguille 993 Corps 994 Poussoir 995 Aiguille 996 Corps 997 Aiguille 998 Corps 999 Poussoir 1000 Aiguille 1001 Corps 1002 Aiguille 1003 Corps 1004 Poussoir 1005 Aiguille 1006 Corps 1007 Aiguille 1008 Corps 1009 Poussoir 1010 Aiguille 1011 Corps 1012 Aiguille 1013 Corps 1014 Poussoir 1015 Aiguille 1016 Corps 1017 Aiguille 1018 Corps 1019 Poussoir 1020 Aiguille 1021 Corps 1022 Aiguille 1023 Corps 1024 Poussoir 1025 Aiguille 1026 Corps 1027 Aiguille 1028 Corps 1029 Poussoir 1030 Aiguille 1031 Corps 1032 Aiguille 1033 Corps 1034 Poussoir 1035 Aiguille 1036 Corps 1037 Aiguille 1038 Corps 1039 Poussoir 1040 Aiguille 1041 Corps 1042 Aiguille 1043 Corps 1044 Poussoir 1045 Aiguille 1046 Corps 1047 Aiguille 1048 Corps 1049 Poussoir 1050 Aiguille 1051 Corps 1052 Aiguille 1053 Corps 1054 Poussoir 1055 Aiguille 1056 Corps 1057 Aiguille 1058 Corps 1059 Poussoir 1060 Aiguille 1061 Corps 1062 Aiguille 1063 Corps 1064 Poussoir 1065 Aiguille 1066 Corps 1067 Aiguille 1068 Corps 1069 Poussoir 1070 Aiguille 1071 Corps 1072 Aiguille 1073 Corps 1074 Poussoir 1075 Aiguille 1076 Corps 1077 Aiguille 1078 Corps 1079 Poussoir 1080 Aiguille 1081 Corps 1082 Aiguille 1083 Corps 1084 Poussoir 1085 Aiguille 1086 Corps 1087 Aiguille 1088 Corps 1089 Poussoir 1090 Aiguille 1091 Corps 1092 Aiguille 1093 Corps 1094 Poussoir 1095 Aiguille 1096 Corps 1097 Aiguille 1098 Corps 1099 Poussoir 1100 Aiguille 1101 Corps 1102 Aiguille 1103 Corps 1104 Poussoir 1105 Aiguille 1106 Corps 1107 Aiguille 1108 Corps 1109 Poussoir 1110 Aiguille 1111 Corps 1112 Aiguille 1113 Corps 1114 Poussoir 1115 Aiguille 1116 Corps 1117 Aiguille 1118 Corps 1119 Poussoir 1120 Aiguille 1121 Corps 1122 Aiguille 1123 Corps 1124 Poussoir 1125 Aiguille 1126 Corps 1127 Aiguille 1128 Corps 1129 Poussoir 1130 Aiguille 1131 Corps 1132 Aiguille 1133 Corps 1134 Poussoir 1135 Aiguille 1136 Corps 1137 Aiguille 1138 Corps 1139 Poussoir 1140 Aiguille 1141 Corps 1142 Aiguille 1143 Corps 1144 Poussoir 1145 Aiguille 1146 Corps 1147 Aiguille 1148 Corps 1149 Poussoir 1150 Aiguille 1151 Corps 1152 Aiguille 1153 Corps 1154 Poussoir 1155 Aiguille 1156 Corps 1157 Aiguille 1158 Corps 1159 Poussoir 1160 Aiguille 1161 Corps 1162 Aiguille 1163 Corps 1164 Poussoir 1165 Aiguille 1166 Corps 1167 Aiguille 1168 Corps 1169 Poussoir 1170 Aiguille 1171 Corps 1172 Aiguille 1173 Corps 1174 Poussoir 1175 Aiguille 1176 Corps 1177 Aiguille 1178 Corps 1179 Poussoir 1180 Aiguille 1181 Corps 1182 Aiguille 1183 Corps 1184 Poussoir 1185 Aiguille 1186 Corps 1187 Aiguille 1188 Corps 1189 Poussoir 1190 Aiguille 1191 Corps 1192 Aiguille 1193 Corps 1194 Poussoir 1195 Aiguille 1196 Corps 1197 Aiguille 1198 Corps 1199 Poussoir 1200 Aiguille 1201 Corps 1202 Aiguille 1203 Corps 1204 Poussoir 1205 Aiguille 1206 Corps 1207 Aiguille 1208 Corps 1209 Poussoir 1210 Aiguille 1211 Corps 1212 Aiguille 1213 Corps 1214 Poussoir 1215 Aiguille 1216 Corps 1217 Aiguille 1218 Corps 1219 Poussoir 1220 Aiguille 1221 Corps 1222 Aiguille 1223 Corps 1224 Poussoir 1225 Aiguille 1226 Corps 1227 Aiguille 1228 Corps 1229 Poussoir 1230 Aiguille 1231 Corps 1232 Aiguille 1233 Corps 1234 Poussoir 1235 Aiguille 1236 Corps 1237 Aiguille 1238 Corps 1239 Poussoir 1240 Aiguille 1241 Corps 1242 Aiguille 1243 Corps 1244 Poussoir 1245 Aiguille 1246 Corps 1247 Aiguille 1248 Corps 1249 Poussoir 1250 Aiguille 1251 Corps 1252 Aiguille 1253 Corps 1254 Poussoir 1255 Aiguille 1256 Corps 1257 Aiguille 1258 Corps 1259 Poussoir 1260 Aiguille 1261 Corps 1262 Aiguille 1263 Corps 1264 Poussoir 1265 Aiguille 1266 Corps 1267 Aiguille 1268 Corps 1269 Poussoir 1270 Aiguille 1271 Corps 1272 Aiguille 1273 Corps 1274 Poussoir 1275 Aiguille 1276 Corps 1277 Aiguille 1278 Corps 1279 Poussoir 1280 Aiguille 1281 Corps 1282 Aiguille 1283 Corps 1284 Poussoir 1285 Aiguille 1286 Corps 1287 Aiguille 1288 Corps 1289 Poussoir 1290 Aiguille 1291 Corps 1292 Aiguille 1293 Corps 1294 Poussoir 1295 Aiguille 1296 Corps 1297 Aiguille 1298 Corps 1299 Poussoir 1300 Aiguille 1301 Corps 1302 Aiguille 1303 Corps 1304 Poussoir 1305 Aiguille 1306 Corps 1307 Aiguille 1308 Corps 1309 Poussoir 1310 Aiguille 1311 Corps 1312 Aiguille 1313 Corps 1314 Poussoir 1315 Aiguille 1316 Corps 1317 Aiguille 1318 Corps 1319 Poussoir 1320 Aiguille 1321 Corps 1322 Aiguille 1323 Corps 1324 Poussoir 1325 Aiguille 1326 Corps 1327 Aiguille 1328 Corps 1329 Poussoir 1330 Aiguille 1331 Corps 1332 Aiguille 1333 Corps 1334 Poussoir 1335 Aiguille 1336 Corps 1337 Aiguille 1338 Corps 1339 Poussoir 1340 Aiguille 1341 Corps 1342 Aiguille 1343 Corps 1344 Poussoir 1345 Aiguille 1346 Corps 1347 Aiguille 1348 Corps 1349 Poussoir 1350 Aiguille 1351 Corps 1352 Aiguille 1353 Corps 1354 Poussoir 1355 Aiguille 1356 Corps 1357 Aiguille 1358 Corps 1359 Poussoir 1360 Aiguille 1361 Corps 1362 Aiguille 1363 Corps 1364 Poussoir 1365 Aiguille 1366 Corps 1367 Aiguille 1368 Corps 1369 Poussoir 1370 Aiguille 1371 Corps 1372 Aiguille 1373 Corps 1374 Poussoir 1375 Aiguille 1376 Corps 1377 Aiguille 1378 Corps 1379 Poussoir 1380 Aiguille 1381 Corps 1382 Aiguille 1383 Corps 1384 Poussoir 1385 Aiguille 1386 Corps 1387 Aiguille 1388 Corps 1389 Poussoir 1390 Aiguille 1391 Corps 1392 Aiguille 1393 Corps 1394 Poussoir 1395 Aiguille 1396 Corps 1397 Aiguille 1398 Corps 1399 Poussoir 1400 Aiguille 1401 Corps 1402 Aiguille 1403 Corps 1404 Poussoir 1405 Aiguille 1406 Corps 1407 Aiguille 1408 Corps 1409 Poussoir 1410 Aiguille 1411 Corps 1412 Aiguille 1413 Corps 1414 Poussoir 1415 Aiguille 1416 Corps 1417 Aiguille 1418 Corps 1419 Poussoir 1420 Aiguille 1421 Corps 1422 Aiguille 1423 Corps 1424 Poussoir 1425 Aiguille 1426 Corps 1427 Aiguille 1428 Corps 1429 Poussoir 1430 Aiguille 1431 Corps 1432 Aiguille 1433 Corps 1434 Poussoir 1435 Aiguille 1436 Corps 1437 Aiguille 1438 Corps 1439 Poussoir 1440 Aiguille 1441 Corps 1442 Aiguille 1443 Corps 1444 Poussoir 1445 Aiguille 1446 Corps 1447 Aiguille 1448 Corps 1449 Poussoir 1450 Aiguille 1451 Corps 1452 Aiguille 1453 Corps 1454 Poussoir 1455 Aiguille 1456 Corps 1457 Aiguille 1458 Corps 1459 Poussoir 1460 Aiguille 1461 Corps 1462 Aiguille 1463 Corps 1464 Poussoir 1465 Aiguille 1466 Corps 1467 Aiguille 1468 Corps 1469 Poussoir 1470 Aiguille 1471 Corps 1472 Aiguille 1473 Corps 1474 Poussoir 1475 Aiguille 1476 Corps 1477 Aiguille 1478 Corps 1479 Poussoir 1480 Aiguille 1481 Corps 1482 Aiguille 1483 Corps 1484 Poussoir 1485 Aiguille 1486 Corps 1487 Aiguille 1488 Corps 1489 Poussoir 1490 Aiguille 1491 Corps 1492 Aiguille 1493 Corps 1494 Poussoir 1495 Aiguille 1496 Corps 1497 Aiguille 1498 Corps 1499 Poussoir 1500 Aiguille 1501 Corps 1502 Aiguille 1503 Corps 1504 Poussoir 1505 Aiguille 1506 Corps 1507 Aiguille 1508 Corps 1509 Poussoir 1510 Aiguille 1511 Corps 1512 Aiguille 1513 Corps 1514 Poussoir 1515 Aiguille 1516 Corps 1517 Aiguille 1518 Corps 1519 Poussoir 1520 Aiguille 1521 Corps 1522 Aiguille 1523 Corps 1524 Poussoir 1525 Aiguille 1526 Corps 1527 Aiguille 1528 Corps 1529 Poussoir 1530 Aiguille 1531 Corps 1532 Aiguille 1533 Corps 1534 Poussoir 1535 Aiguille 1536 Corps 1537 Aiguille 1538 Corps 1539 Poussoir 1540 Aiguille 1541 Corps

## Remontage.

Le tendeur doit toujours être remonté vide d'huile afin que le ressort détermine la position normale du poussoir en fonction de l'état de la chaîne.


- Utiliser un joint torique neuf sur sa face d'application au carter.

## Purge.


Après repose il est nécessaire de purger correctement le dispositif car des tirants de chaîne ou tirants en particulier, sont la conséquence d'une tension irrégulière de la chaîne.

- Remplir la réserve d'huile moteur et agir sur le poussoir comme l'indique la figure dans le cas d'un tendeur à pignon.
- Appuyer puis laisser remonter lentement en maintenant la réserve pleine d'huile.
- Répéter le mouvement jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'air et que le poussoir n'ait plus aucune course de recul.

Pour la purge du tendeur à glissière, agir sur le poussoir à l'aide d'un tournevis à vis à l'arbre à cames sans le forcer et sans forcer seulement dans la direction qui permet d'obtenir la mise au point du poussoir.



Purge du tendeur de chaîne à pignon.



Extraction de l'axe du guide-tendeur.  
1 Volant godet - 2 Tube de l'extracteur 112 X 10 X 125 mm et type fileté 16 X 100 - 3. Ecrou de l'extracteur - 4. Axe du guide-tendeur.


tube de 12 - 10 - 125 mm et d'une type fileté de 6 - 100 mm (voir figure).  
• Sortir le tendeur par le haut.

## Repose.

- Fixer le poussoir de verrouillage sur le tendeur.
- Introduire le tendeur par la culasse et le pousser sous la chaîne.
- Enduire de graisse à tout l'extrémité extérieure de l'axe et le maintenir en place dans l'alésage du carter et dans le guide-tendeur.
- Enlever l'axe jusqu'à encliqueter l'épingle de verrouillage.

En particulier pour éviter le basculement de la partie inférieure du tendeur en déplaçant l'axe, la maintenir en position par la culasse (une tige de 6 mm enroulé le tendeur et le bloquer index).

- Reposer et purger le tendeur de chaîne.



Coupe du pignon de moteur.  
1 Culasse - 64 Pignon - 66 Axe - 67 Bouchon fileté - A Tige de 6 mm enroulé le pignon - B Réserve d'huile.

## TENDEUR A PIGNON (Moteur OM 611).

La dépose et la repose ne présentent aucune difficulté particulière :

- Enlever le bouchon fileté et extraire l'axe de la culasse en récupérant le ressort (utiliser le même extracteur de 6 X 100 que précédemment).
- Déposer le tendeur par le haut.

Pour sortir le pignon

- Enlever le joint d'arrêt et la rondelle.
- Reposer en inversant l'ordre des opérations de la dépose.

Le remplacement de la bague du pignon est possible (voir le chapitre « La mécanique »).

## PIGNON DE RENVOI

Son rôle est d'augmenter la courbure de la chaîne au point du pignon de commande de poussoir à l'aide d'un aim d'avoir en prise un plus grand nombre de dents.

## Démontage.

- Déposer le poussoir du tendeur de chaîne.
- Dévisser le bouchon fileté.
- Extraire l'axe (à l'aide de l'extracteur 187.589.0733, ou de celui confectionné avec une tige fileté de 6 X 100) en retenant le pignon.

La bague peut être remplacée (voir chapitre « Carburant »).

## Remontage.

- Introduire l'axe dans la culasse de façon que les 2 trous de graissage soient alignés avec le bas du poussoir et que l'axe dépasse légèrement de la première paroi de la culasse.
- Présenter le pignon sur l'axe et pousser l'axe à l'aide d'un tournevis approprié.
- Resser le bouchon avec un joint neuf.
- Reposer et purger le poussoir du tendeur de chaîne.

## GLISSIERES SUR CULASSE.

### Démontage.

- Dévisser l'axe (35) (voir planche) du support-palier de l'arbre à cames.
- Tirer le support (34) avec la glissière intérieure.
- A l'aide de l'extracteur (n° 187.189.0733) ou de la tige fileté de 6 X 100 et d'un tube, extraire l'axe (32) en maintenant la glissière extérieure.



**Remontage.**

- Placer préalablement l'épingle de verrouillage sur la glissière.
- Opérer simplement à l'inverse du démontage.
- Enduire de pâte à joint l'extrémité extérieure de l'axe et l'enfoncer jusqu'à encliqueter l'épingle de verrouillage.

Les axes des glissières sont tous du même type et montés à force.

**GLISSIÈRES SUR BLOC-CYLINDRES.**

Il n'y a pas lieu de les démonter en dehors d'un démontage complet du moteur. Il est nécessaire que le carter inférieur soit déposé.

**Glissières sous le pignon de ventel.**

- Déposer l'avance automatique de la pompe d'injection.
- Dévisser et enlever l'axe de la glissière distribuée depuis la face avant du moteur.
- Extraire les autres axes avec l'extraction 187 549 0733 ou une tige filetée de 6 x 100 et un tube, comme pour les axes de glissières sur la culasse.
- Remonter en plaçant préalablement le joint de verrouillage sur chaque glissière et enfoncer les axes jusqu'à encliquetage après avoir enlevé de pâte à joint leur extrémité extérieure.

**Glissière sous tendeur à pignon.**

Sur moteur OM 621 seulement.

Les axes s'enlèvent et se remettent en place comme pour les glissières précédentes.

**CULASSE****Dépose.**

- Vidanger le circuit de refroidissement.
- Effectuer les débranchements et les démontages habituels.
- Enlever le couvre-culasse.
- Déposer le pignon de l'arbre à cames (voir paragraphe « Distributeur »).
- Desserrer les vis de la culasse le moteur étant froid et dans l'ordre inverse du serrage (voir figure).
- Déposer la glissière du tendeur de chaîne (pour le moteur OM 611).
- L'arbre à cames est déposé avec la culasse.

**RAMPE DE BASCULEURS ET SOUPAPES****Rampe de basculeurs et soupapes.**

1. Vis de support
2. Axe de basculeurs
3. Support June
4. Culasse
5. Arbre à cames
6. Basculeur
7. Ressort borgne
8. Contre-écrou
9. Ressort dans le logement de soupape
10. Ressort de ressort qu'on enlève
11. Ressort de soupape (à peu variable sur les moteurs OM 6 51 - 12. Dispositif d'entraînement - bague Teflon, capuchon sécuritaire et joint de serrage - 13. Guide de soupape - 14. Dépouille rotatif.

**RAMPE DE BASCULEURS.**

Ces moteurs n'ont pas de culbuteurs puisqu'ils ont un arbre à cames en tête. Ils ont cependant des basculeurs pour appuyer sur les tiges de soupapes, tout effet de poussée latérale due à la rotation des cames.

**Dépose.**

- Enlever les vis de serrage des supports d'axes.
- Sortir les ensembles supports-axe et basculeurs.

Si les rampes de basculeurs doivent être déposées, la culasse et la distribution restent en place sur le moteur (sauf pour le 6 51) afin pour que les basculeurs à rotatif ne soient pas sous la pression des cames.

Ne jamais tourner le moteur par la vis du pignon de l'arbre à cames et ne jamais le tourner en sens inverse de marche par le vilebrequin.

- Vérifier la bonne portée des basculeurs, les remplacer s'il y a lieu.

Une mauvaise portée nuit à la bonne levée de la soupape à la tenue de l'arbre à cames et rend difficile le réglage du jeu des soupapes.

- Désassembler et assembler en se rapportant aux figures.

Il est conseillé de déposer la rampe des basculeurs dans le cas où le vilebrequin ou l'arbre à cames doit être tourné. La chaîne étant déposée ou le calage de la distribution n'étant pas encore vérifié. Sans cette précaution, les pignons risquent de venir au contact des soupapes.

**Répose.**

La rampe des basculeurs doit être remise en place après la remise de la culasse et de l'arbre à cames.

- Enlever les basculeurs sous les cames lorsque celles-ci sont en position levée nulle.
- Placer les supports d'axe sur leurs distances de centrage.
- Serrer les vis au couple de 1,75 m. daN.

Ne pas tourner le vilebrequin avant d'être assuré que le calage de la distribution est correct.

- Régler le jeu des soupapes (voir ce paragraphe).

### TRAVAIL SUR CLASSE

- Définir les différents types de paysages et leur répartition géographique.
- Définir les concepts de paysage et de paysage culturel.
- Expliquer le rôle des paysages dans la société et dans l'économie.
- Expliquer le rôle des paysages dans la culture et dans l'histoire.

Se les se parer peut d'être effrayé, mais leur espèce vient en aide à une grande partie de la population et les place dans une

- Avantage de l'usage de la passive : le passage à la 3<sup>e</sup> pers.
- Contrôle l'usage de la 3<sup>e</sup> pers. dans une phrase : 3<sup>e</sup> pers.
- Contrôle la forme du pr. de 3<sup>e</sup> pers. : il est et il a au lieu de il va et il est au lieu de il a.

Amara will be interviewed as part of the  
the 3 day trip to the area. It is  
not clear if the trip is a one day  
excursion or if it is a longer stay  
at the airport.


Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

But this man was a very intelligent  
man if we judge the fact that he  
lived.

## SIEGES DE SOLAPUR

Les sites les plus populaires sont ceux  
et les plus populaires sont ceux qui ont  
la plus grande audience. Les sites les plus  
populaires sont ceux qui ont la plus grande  
audience. Les sites les plus populaires sont  
ceux qui ont la plus grande audience.

Se les va des ex de mampues  
ex cop nacional por los mampues  
que se les va a dar en  
donde se les va a dar en  
los mampues que se les va a dar en



### Sigurs de sangene rapportes

- D. Alors que la lumière dans le cas se  
D. D'après le schéma il n'y a pas de  
l'œil du sujet. T. Faut-il que la lumière  
T. Retra. au sujet


de l'instrument à classe pour le me  
sieur ~~nom~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~classe~~ ~~des~~ ~~maîtres~~ ~~du~~  
nom ~~de~~ ~~la~~ ~~classe~~ ~~des~~ ~~maîtres~~ ~~du~~  
de la ~~classe~~ ~~des~~ ~~maîtres~~ ~~du~~  
de la ~~classe~~ ~~des~~ ~~maîtres~~ ~~du~~

### Récapitulatif des tâches

L'est même dans cette opération  
pour laquelle dans la mesure des  
sapes et des bûches sont toujours  
un des deux éléments de la  
dette pour être le meilleur moyen  
dans la nature.

Les espaces privés des villes  
représentent pour la moitié des villes  
cette situation. La moitié des villes

- [illegible]



Cette notice est destinée à être lue par les personnes qui ont le droit de voter. Elle est destinée à vous informer des modalités de vote et des droits de vote. Elle est destinée à vous informer des modalités de vote et des droits de vote.

- A gauche :  $A = 32 \text{ mm}$  E =  $43.5 \text{ mm}$   
Sauf des matériaux GFR et les autres ne sont pas possibles

## GLIDES DE SOLPAGES.

Si la muestra es homogénea entre países el uso de subgrupos muestrales de empresas ofrece ventajas comparativas.

- Choisir une méthode d'appréhension du langage en fonction du message dans la culture et l'orthographe le langage français.
- Enrichir le vocabulaire par la lecture et l'écriture.
- Respecter les règles de la langue française.
- Adapter le langage à la situation de communication.

Après un réajustement des données, les résultats sont les suivants :

## SOUPAPES

For purposes of this analysis, data from all three states were chosen to represent the entire country. The sample included a mix of states with different levels of gun violence.

Le matériau de la tige le soupape est en acier inoxydable et la tige est en acier inoxydable du fil de haute qualité. Les deux sont traités avec un revêtement de protection de la rouille et la tige est traitée avec un revêtement de protection de la rouille.

Chaque semaine en équipe l'un  
de nous participe avec un  
autre agent en deux semaines au  
total de la semaine en  
équipe. On travaille en deux  
équipes de la semaine. On  
travaille en deux équipes de  
la semaine. On travaille en  
deux équipes de la semaine.

- [illegible]

**Nota.** Les soupapes des moteurs  
ont été vérifiées et les vannes  
du moteur principal du longer  
sur cela représenté ne pas se  
mouvoir comme pendant d'un angle



l'échappement. Un retrait trop faible peut entraîner des contacts de la soupape avec le piston.

## RESSORTS DE SOUPAPES.

Les ressorts sont identiques à l'admission et l'échappement.

Ils sont à spires constantes sur les moteurs OM 621 et à pas variable sur les moteurs OM 615. Cependant, des moteurs OM 621 ont été également équipés de ressorts à pas variable.

- Contrôler le sautoir des ressorts.
- Les remplacer s'ils ne sont plus dans les valeurs admises (voir chapitre « Caractéristiques »).
- Orienter vers la culasse le côté des spires rapprochées des ressorts à pas variable.

## CHAMBRES DE PRECOMBUSTION.

Elles sont en acier, rapportées dans la culasse et maintenues par une bague filée.



Dépose de la bague filée de la chambre de précombustion.


cf. Réf. 636 589 04 6 - Vis de blocage - 2 Vis de blocage - 3 Douille  
cf. 636 589 02 - 4 Bague - Vis de dévissage - 5 Clé à douille Réf. 636 589 04 99 00

Les chambres reçoivent à la partie supérieure le porte-injecteurs et latéralement la bague de préchauffage.

Elles portent latéralement un axe transversal muni d'une force ayant une partie centrale sphérique pour favoriser la pulvérisation et la turbulence.

## Démontage.

- Enlever préalablement la bague de préchauffage sur la culasse selon le schéma fourni de la sortie de la chambre.




Extraction de la chambre de précombustion.

Extracteur Réf. 481 589 12 13 00  
1 Vis d'extraction vissée dans la chambre  
2 Ferrus d'extraction - 3 Cloche d'appui - 4 Torquette de guidage - 5 Emplacement de la bague de préchauffage

- Dévisser la bague filée avec les outils suivants suivants (voir figure)

- la vis (1) (cf. 636 589 01 70) vissée à l'intérieur de la bague
- la douille (3) (cf. 636 589 02 00) vissée sur la vis et introduite dans la chambre de la bague
- l'écrou hexagonal (2) bloquant la douille contre la bague en passant appui sur la vis (1)

- Faire coïncider le 4 pans de l'écrou avec celui de la douille et dévisser



Identification des chambres de précombustion.

À gauche - pour moteur OM 615 910 et 912  
à - la chambre comportant 3 orifices de 3 mm et un repère à coup de peinture à l'extrémité du bas  
À droite - pour moteur OM 615 913  
à - la chambre comporte 3 orifices de 2,6 mm  
À droite - pour moteur OM 621

l'ensemble au moyen de la vis à double vis 636 589 04 99 00


- Extraire la chambre de précombustion à l'aide de l'extracteur (cf. 481 589 12 13 00) (voir figure) comme suit

- la vis (1) doit être vissée le plus possible dans la chambre
- l'écrou de la cloche d'appui et doit être assésé en face de la vis (1) de la culasse

- l'extraction se fait en vissant l'écrou (2)

Ne pas laisser tourner la cloche d'appui car la languette de guidage bloquée sur la cloche d'appui au lieu de passer dans l'écrou.

- Sortir le joint ruste dans la culasse



Coupe chambre de précombustion.

1 Embouchure de l'injecteur - 2 Languette de serrage du couvercle - 3 Languette de serrage du couvercle - 4 Porte-injecteur - 5 Vis de culasse - 6 Culasse - 7 Bague de préchauffage - 8 Vis de culasse - 9 Bague de culasse - 10 Rondelle élastique de la bague - 11 Languette d'assemblage du porte-injecteur - 12 Bague filée sous la languette de la chambre - 13 Languette d'assemblage de la chambre - 14 Chambre de précombustion - 15 Argile d'injecteur - 16 Piston

a. Axe sphérique - b. Orifice de la chambre - c. Découpement de la chambre au rayon du bord de joint de la culasse 5 à 5,5 mm - d. Distance entre chambre et tête de piston 1,5 mm - e. Orifice de guidage pour la bague de préchauffage

## Vérification des chambres.

L'axe transversal ne doit pas présenter de zones usées et le diamètre entre la sphère et l'axe doit être de 10 mm environ.

Les trous d'éjection doivent être coniques et en bon état.

Le bec ne doit pas être fissuré.

Ne pas hésiter à remplacer une chambre dont l'état serait douteux ainsi que la bague de serrage.

Trois types de chambre ont été successivement utilisés. Faire très attention de choisir le type qui convient au moteur voir figure 1.

## Remontage.

Après avoir nettoyé minutieusement le logement de la chambre.

• Placer un joint neuf (5) dans la culasse.

• Présenter la chambre en l'appliquant bien à fond et visser la bague filetée.

• Contrôler le dépassement de la chambre qui doit être compris entre 1,5 et 5,9 mm.

• Corriger en choisissant le joint (5) de l'épaisseur convenable il existe en 2 - 2,3 - 2,6 et 2,9 mm.

• Rectifier le trou de passage de la bague de préchauffage : l'orifice de la chambre doit se trouver dans l'alignement du logement de la culasse.

Utiliser l'alesoir épuisé (réf. 620.509 03.53.00) ou un alesoir ordinaire de ø 11 mm en limitant son enfoncement à 55 mm afin de ne pas déformer la partie centrale sphérique de l'axe de la chambre.

• Serrer la bague au couple définitif de 16 mdaN avec le même outillage que pour le dévissage.

• Vérifier à nouveau le dépassement de la chambre.

## Habillage de la culasse.

Toutes les pièces ayant été nettoyées et séchées.


• Introduire les soupapes dans leur emplacement respectif aux tiges basculées.

• Placer les ressorts de rotation.


• Mettre en place les dispositifs d'étanchéité neufs à chaque renfoncement en introduisant progressivement la bague Teflon dans le carter tout en caoutchout le joint de serrage sur le capuchon et l'ensemble lubrifié sur la tige de soupape. Utiliser la graisse (P 4 000 500 100 100) pour protéger la bague Teflon du frottement de la soupape.

• Placer les ressorts (spires rapprochées vers la culasse pour les ressorts à pas variable et les curettes).

• Visser les contre-écrous et les écrous de réglage.



Emplacement des vis de culasse.



Ordre de serrage des vis de culasse.  
Ne pas oublier les 4 vis à écrou hexagonal du logement de la distribution.

• Vérifier le retrait des têtes de soupape après montage.

Les rampes de basculeurs ne seront réglées qu'après le montage du vilebrequin de la distribution.

## POSE DE LA CULASSE.

La vilebrequin étant en position P.M. (cylindre 1 OT) sur le volant poulie.

• S'assurer que les plans de joint basculeurs et culasse sont parfaitement propres.

• Placer un joint neuf et la culasse.

• Prendre soin de placer correctement dans les plots de positionnement des poussoirs de la bague à came.

• Introduire les poussoirs basculés et graisser sur l'arbre à came et l'ensemble sur la culasse.

Si le moteur est déposé, l'arbre à came peut être mis en place après le montage des poussoirs sur la culasse.

• Placer les vis de culasse (voir figure).

• Serrer les vis en respectant l'ordre de serrage (voir figure) et en trois passes successives aux couples suivants : 4 puis 6 et 9 mdaN.

• Placer et serrer les 4 vis du logement de la distribution (voir figure).

Nota. Il est préconisé après une mise en température du moteur, effectuer un essai du véhicule de passer à un resserrage de la culasse à chaud au même couple de 9 mdaN et en respectant l'ordre de serrage. Régler ensuite le jeu de marche des soupapes à froid.

Remettre le serrage à chaud après un deuxième essai.



## Réglage des soupapes.

15. Joue d'épaisseur posée sous le bouchon 6 - 16. Clé Réf. 621.589.01.01.00 pour l'écrou borgne 7 - 14. Le même écrou 16 pour le contre-écrou 8 - 17. Clé Réf. 621.589.00.03.00 pour maintenir la culasse de ressort 9.

• Vérifier le jeu aux soupapes.  
• Reposer la glissière du tige d'arbre à came (pour le moteur OM 615).  
• Vérifier la rotation de l'arbre à came et appliquer les opérations complémentaires à son renfoncement (voir paragraphe « Distribution »).

## Réglage des soupapes.

	Jeu de fonctionnement à froid	
	ADM	ECH
OM 615	0,10 mm	0,30 mm
OM 621	0,13 mm	0,35 mm


Sur les moteurs OM 615 les jeux de fonctionnement peuvent être sur ceux à chaud ADM : 0,20 mm - ECH : 0,45 mm.

Le jeu se mesure entre le basculeur et l'écrou borgne de la tige du soupape.

• Utiliser les clés spéciales suivantes (voir figure).

— 2 clés réf. 621.589.01.01.00, l'une pour l'écrou borgne, l'autre pour le contre-écrou.

— 1 clé réf. 621.589.00.03.00 pour maintenir la culasse de ressort.




Disposition des soupapes.


EQUIPAGES MOBILES

Moteur OM 615

Moteur OM 621







- 1 Clapet double à rotule - 2 Arbre à cames - 3 Poussoir d'arbre à cames - 4 Bouchon de remplissage d'huile - 5 Tuyauterie d'aspiration - 6 Couvercle - 7 Soupape - 8 Culasse - 9 Carter inférieur - 10 Piston - 11 Vilebrequin - 12 Carter supérieur - 13 Carter d'huile pour l'embrayement - 14 Bielle - 15 Vilebrequin - 16 Manivelle de vilebrequin d'huile - 17 Poussoir à huile - 18 Vilebrequin - 19 Arbre d'entraînement (carter d'embrayement) - 20 Vilebrequin d'arbre à cames - 21 Pompe à huile - 22 Ventilateur - 23 Pompe à eau - 24 Soupape d'échappement - 25 Tuyau



- 26 Manivelle en soupape - 27 Ventilateur - 28 Arbre à cames - 29 Soupape - 30 Soupape d'aspiration - 31 Soupape de soupape - 32 Pompe d'alimentation à eau - 33 Soupape d'huile - 34 Soupape d'huile - 35 Soupape d'huile - 36 Soupape d'huile - 37 Soupape - 38 Soupape d'huile - 39 Soupape d'huile - 40 Soupape d'huile - 41 Soupape d'huile - 42 Soupape d'huile - 43 Soupape d'huile

COUPES LONGITUDINALE ET TRANSVERSALE DU MOTEUR OM 415

- Desserrer le contre-écrou (en tournant à l'aide d'un tournevis) en maintenant l'écrou sans tourner) en maintenant l'écrou sans tourner.
- Régler le jeu par l'écrou monté en maintenant la cuvette de ressort.
- Resserrer le contre-écrou (sans tourner l'écrou) en maintenant l'écrou bloqué.

### Ordre de réglage.

Il est rappelé de ne jamais tourner le moteur par action du pignon de commande à l'écrou sans auparavant par le vilebrequin et dans le sens de marche.

L'ordre à suivre est antiparallèlement à l'écrou.

- Régler le jeu des soupapes lorsque les cames de l'arbre à cames sont orientées vers le haut et sont en position de la soupape d'admission.

Deux séries sont toujours simultanément orientées vers le haut, une admission et une échappement.

- Disposer les soupapes ADM et ECH pour la détermination du jeu de réglage (voir fig. 1) les lettres indiquent les soupapes ADM et ECH. A1 et E1, A2 et E2, A3 et E3, A4 et E4.

- Tourner le vilebrequin (un demi-tour) après chaque réglage de 2 soupapes.

Le moteur en ordre de marche tourne toujours en sens horaire et à chaque tour deux cames sont orientées vers le haut.

Après le moteur est de à en position de réglage de deux soupapes sans avoir à tourner le moteur et de lui à opération.

Il n'y a ensuite que trois couples sont à passer successivement sans à passer les soupapes. Le moteur pour régler à chaque fois les deux soupapes suivantes. Chaque couple peut être passé par un coup de dentaire.

## BLOC-CYLINDRES


Les cylindres sont usinés directement dans le bloc.

Trois cotés de fraisage sont prévus (voir le chapitre « Les cotés techniques »).

- Respecter soigneusement les valeurs et les cotes de fraisage.

• Vérifier la planité des plans de joints et respecter la hauteur min de rectification.

- Contrôler l'étanchéité de la chambre, c'est-à-dire sans une pression de 3 bars.



Montage des blocs-cylindres pour le montage de chemises.

A = 92,02 à 92,08 mm B = 92,02 à 92,08 mm C = 4,5 à 4,6 mm D = 3,6 à 0,5 mm à 45°

### CHEMISAGE.

Il est recommandé pour une mise à l'échelle supérieure par la mise en place de chemises sèches.

Il est recommandé de chemiser pendant que le moteur tourne.

Les chemises OM 413 sont en acier inoxydable. Les chemises OM 421 sont en aluminium. Les chemises sont indiquées dans le chapitre « Les cotés techniques ».

Pour chemiser un bloc, les chemises sont indiquées dans le chapitre « Les cotés techniques ».

- Les chemises sont indiquées dans le chapitre « Les cotés techniques ».

Les chemises sont indiquées dans le chapitre « Les cotés techniques ».

Les chemises sont indiquées dans le chapitre « Les cotés techniques ».

Les chemises sont indiquées dans le chapitre « Les cotés techniques ».

### PAIERS DE LIGNE D'ARBRE.

Il y a deux versions de fraisage des paiers de l'arbre à cames. Les paiers sont indiqués dans le chapitre « Les cotés techniques ».

### COUSSINETS DE JEU LONGITUDINAL.

Deux montages ont également existé.

Le premier montage avec des flasques séparées dont un côté est en plusieurs épaisseurs (voir chapitre « Les cotés techniques »).

Le deuxième montage avec des flasques en une seule pièce.

Les cotés techniques sont indiqués dans le chapitre « Les cotés techniques ».

## EQUIPAGE MOBILE

### VILEBREQUIN.

Le vilebrequin est usiné sur la partie avant du vilebrequin extrême avec l'extrémité ref. 000589173 et le pignon du vilebrequin avec l'extrémité ref. 000589173.

Le vilebrequin peut subir 4 rectifications. Les cotés techniques sont indiqués dans le chapitre « Les cotés techniques ».

Après rectification du vilebrequin ou au cours d'une remise en état d'un moteur, il est conseillé de vérifier le jeu caméral du vilebrequin sur ses paliers. Cette opération peut être effectuée de trois façons :


- a) avec comparateur et palmer
- b) par la méthode planage
- c) en démontage en utilisant des feuilles de papier à cigarette (pais 0,025 mm) de chaque femelle.

Pour la pose des demi-coussinets et le réglage du jeu longitudinal, voir le chapitre précédent « Paliers de ligne d'arbre ».

Après vérification du jeu diamétral et réglage du jeu longitudinal.


- Redresser le vilebrequin et mettre en place l'arbre à cames (chaud) du papier arboré.
- Remonter définitivement le vilebrequin.

La vis de chapeau de palier avant une tête plus haute et comportant des



Palier de vilebrequin.

Goupille cylindrique - 2 Bague d'entraînement - 3 Déclencheur d'huile - 4 Entretoise - 5 Caisse - 6 Pignon de vilebrequin - 7 Rondelle d'alignement - 8 Vis épaulée - 9 Poulie - 10 Rondelle - 1 Vis de réglage de l'alignement - 2 Goupille cylindrique - 3 Vilebrequin.



Il est tenu en place par le côté droit du palier avant. Ce trou est utilisé pour la fixation du support de pompe à huile.

Serrer les vis des chapeaux de paliers en 3 passes et aux couples suivants : 3 m. daN puis 6 et enfin 9 m. daN.

• Vérifier l'ajustement du piston de vilebrequin se reporter au paragraphe « Piston d'arbre à cames ». Si est décalé de plus de 0,1 mm, remplacer la rondelle d'ajustement qui existe aux épaisseurs suivantes : 3,45 - 3,60 - 3,75 - 3,90 et 4,05 mm.

• Placer le volant gradué avant et le pointer en se référant à la figure. Serrer la vis située au couple de 18 m. daN.

## VOLANT MOTEUR

### Dépose.

• Vérifier l'existence des repères de pointage avant la dépose et le pointer à l'aide d'une barre à souder. Si on dispose d'un volant moteur à pointage, celui-ci doit être remis en place avant le remontage.

### Rectification.

Les cotes de rectification sont indiquées sur la figure.

Si la tolérance h du volant est trop grande, la cote doit être autorisée supérieure de 0,05 mm.

Après la rectification de la face d'appui du volant, la face d'appui du mo-

teur doit être également reprise pour obtenir la cote (a).

Tolérance admissible : 0,05 mm.


### Équilibrage.

Si le volant moteur a été remplacé, il est nécessaire de procéder à l'équilibrage dynamique de l'ensemble à la fréquence réelle.

À défaut de cette possibilité, procéder comme suit afin de mettre le volant à l'équilibre dans les mêmes conditions d'équilibrage que le volant remplacé et se retrouver ainsi un équilibrage sensiblement égal à l'ensemble précédent.


• Utiliser le mandrin réf. 180.589.00.27 (voir figure). Il permet de reproduire





Valant moteur.

a 20 mm b 8 et mécanisme d'un  
levage 15 200 KV 55 mm min  
75 mm ou mécanisme d'embrayage  
TX 11B KX 12,6 mm min c 6 mm



Équilibrage d'un valant moteur neuf.

1 Valant moteur à remonter 2 Valant  
moteur neuf 3 Mandrin R41, 180 589  
00 27

Le volant neuf se monte facilement  
à l'aveugle sur l'arbre.

• Monter les vis à 140° au pas  
presque à l'aveugle sur le mandrin  
d'équilibrage en se référant à leur  
position de perçage par rapport  
au moteur.

• Placer l'ensemble sur le dispositif  
de mesure (180 589 521) ou sur deux  
trilles parallèles et par la mesure de  
niveau.

Il ne doit y avoir aucun jeu entre  
le volant et le mandrin d'équilibrage  
sur la face d'appui du  
mandrin d'équilibrage et sur un  
côté 2 mm.

Pour équilibrer sur ce banc, il faut  
à l'opposé du volant, équilibrer des  
poids de 2 mm sur une poutre  
maximale de 40 mm pour le moteur  
OM 61E et 30 mm pour le moteur  
OM 621. Les poutres doivent être  
équilibrées sur un poids de 12 mm de  
largeur et de 1 mm de profondeur typique  
un poids de 1 g environ.

### Repose.

• Respecter les repères de position  
nécessaires par rapport au cylindre.

• Vérifier que les vis qui vont être  
utilisées pour passer les poutres de  
l'équilibrage de 2 vis ne doit pas  
être inférieure à 41 mm pour le  
moteur OM 61E et 36 mm pour le moteur  
OM 621.

• Serrer les vis au couple de 1 à 4 m  
dan pour les vis de la poutre flexible.  
Les vis de la poutre rigide sont à faire à  
un couple de 5 à 7 m dan pour  
OM 61E.

Pour le moteur OM 621 serrer les  
vis à 10 k au couple de 15 à 5  
m dan et les vis à 12 k au couple  
de 15 à 6 m dan.

### Remplacement de la couronne de dé- marrage

• Chauffer rapidement la couronne à  
remplacer et de l'huile.

• Chauffer la couronne de remplace-  
ment à 150° environ de la même  
manière. Le mandrin de mesure  
de la couronne de démarrage de la  
face avant du moteur.

Le montage de la couronne se  
fait par l'arrière (94 mm).

### BIELLES.

Il est nécessaire de déposer le mo-  
teur pour accéder aux bielles et  
bielles.

Toutefois, en déposant le carter  
d'huile, il est possible d'arrêter l'as-  
semblage.

La couronne est déposée au moulin-  
et, les bielles sont posées sur les  
poutres de l'huile.

La dépose des bielles et pistons ne  
présente aucune difficulté particulière.


• Pour extraire les axes de pistons,  
enlever les écrous et chauffer les pis-  
tons de 40 à 60°C.

### Repérage des bielles.

Les bielles sont numérotées sur la  
face avant et sur le côté en partant  
de la distribution.

Le nombre qui est du côté opposé  
est le repère de l'ensemble bielle-  
chapeau.

Les bielles ont également diffé-  
rents repères de couleur voir fi-  
gure.



Repères couleur des bielles.

a Côté opposé des 1 2 couronnes  
bague côté Hout 2° point 3°  
face d'huile d'huile c b Catégorie  
de poids c Appareil bague - pas de  
piston et pistonnet ou bielle

Toutes les bielles d'un même moteur  
ont le même repère à la même côté  
piston et pistonnet.

Les bielles des moteurs OM 61E et  
OM 621 sont numérotées OM 61E  
composant dans la face de bielle un trou  
denté au graissage de piston. La  
face de 3 mm est orientée du côté  
opposé à la distribution et correspond à  
un côté pistonnet sans le pistonnet  
à l'huile.

Les bagues sont montées à la presse  
dans les poids de bielle.

Respecter la correspondance des 3 trous de vissage des bagues avec ceux de la bielle.

Après leur mise en place, dresser les bagues suivant les côtes indiquées dans le chapitre « Caractéristiques ».

L'axe doit coulisser gras.

Piston et axe doivent porter le même repère couleur d'origine la bague également.

• Vérifier l'equerrage et le village des bielles avant remontage.

• Le jeu doit être de 0,05 mm à 0,10 mm.

• Le village doit être de 0,10 mm à 0,15 mm.

## PISTONS.

Les pistons sont à 3, 4 ou 5 segments suivant le type de moteur. Voir chapitre « Caractéristiques ».

Dans les moteurs bismarques ou après cherusage il est conseillé de tourner des pistons à 3 segments sur les moteurs avant des bielles à trous de graissage pour le piston.

Ecart maximum de poids entre les pistons d'un même moteur : 4 g.

Avant assemblage du piston à la bielle, contrôler le jeu du piston dans la bague. Voir chapitre « Caractéristiques ».

## ASSEMBLAGE BIELLE-PISTON.

• Mettre en place un arrêt d'axe dans le piston.

• Chauffer le piston dans un bain d'huile et introduire l'axe dans le trou supérieur de la bague.

• Présenter le piston sur la bielle de manière que le dégagement du piston par la bague soit le plus grand possible. Le repère de pointement de la bielle.

• Enlever l'axe et placer le deuxième joint d'arrêt.

## SEGMENTS.

Les pistons sont livrés avec les segments prêts au montage. Contrôler le jeu dans les bagues et le jeu à la coupe avant montage (voir chapitre « Caractéristiques »).

• Monter les segments le repère « F » vers le haut. Ils se comportent vers la tête du piston.

Les segments radiaux sont auto-expandants.

## MONTAGE DES ENSEMBLES.

Pour le montage des ensembles bielle-piston-segments dans le bloc-cylindres.

En fait, on sert une bague unique spéciale à chaque cylindre ou on en sert à segments.

- Hacher pistons et segments.
- Tixer les segments.
- Introduire les ensembles le long du piston par la chambre de pointement ou du côté opposé.
- Placer les segments et chapeaux de bielle à leurs emplacements respectifs.
- Vérifier que les vis de maintien de la bague sont bien serrées. Elles ne pas être à l'encre. Le piston ne doit pas être introduit à 2 mm pour le moteur OM 611 et 3 mm pour le moteur OM 615.
- Serrer les écrous de bielle au niveau de 3 mm pour le moteur OM 611 et 5 mm pour le moteur OM 615.
- Contrôler le jeu dans la bague et le jeu entre les bielles sur les pointements. Voir le chapitre « Caractéristiques ».

## Vérification de PMH.

Après la mise en place des ensembles bielle-piston, il est conseillé de vérifier le repère « OT » de la pompe à huile par rapport au PMH du piston.

• Fixer un crayon blanc sur le côté externe des bielles et appuyer la pointe sur la tête du piston. Le crayon sera de l'axe.

• Rechercher le point le plus élevé en tournant le volant à gauche et à droite. Dans ce cas, le repère du piston le repère PMH à la pompe à huile sera en face de la tête du piston. Le repère de la pompe à huile sera de 1 mm à 2 mm au-dessus de la tête du piston.

## Vérification de la hauteur des pistons au PMH.

• Après avoir vérifié la hauteur du piston au PMH, contrôler que la hauteur de la tête du piston par rapport au point d'axe de la bague est correcte pour tous.

La vérification peut se faire à l'aide d'un calibre à mesure ou à l'aide d'une règle et de cotes d'ensemble.


## GRAISSAGE.

La pompe à huile est à l'origine livrée avec un système de graissage automatique qui permet de graisser par pulvérisation la pompe à huile.

Le clapet de décharge est placé sur la face avant du moteur et accessible de l'extérieur.

Le clapet à l'huile est placé à l'arrière du type combiné.

## POMPE A HUILE.



## POMPE A HUILE.

La pompe à huile est accessible après démontage du carter d'huile.

### Dépose.

- Enlever le couvercle du corps de pompe au moyen d'un tournevis.
- Enlever la vis de fixation de la pompe au support de la tête avant.
- Débrancher le câble par le bas.

### Démontage.

- Retirer la crépine.
- Enlever le couvercle du corps de pompe.
- Tirer les axes et les pistons.
- Vérifier et contrôler les jeux de la pompe. Voir chapitre « Caractéristiques ».
- Remplacer les bagues si elles sont usées.

### Remontage.

- Les pistons doivent tourner librement.
- Remonter la crépine en utilisant un tournevis.
- Contrôler l'étanchéité et le débit de la pompe à huile. Voir chapitre « Caractéristiques ».

**Repose.**


- Prévenir la pompe à huile dans son logement en ayant soin d'aligner convenablement la visonnette d'entretien.
- Fixer d'abord le corps de pompe sur le bloc-cylindres.
- Nettoyer la visonnette sur le chapiteau de piston. Cette dernière vis doit passer librement dans l'orifice sans s'entrechoquer sur le corps de pompe.

**CLAPET DE DÉCHARGE.**

Le clapet de décharge est placé en haut de la rampe principale de gravité et se ferme par le face avant du moteur.

Le clapet est du type à piston (voir ci-dessous).

- Vérifier le ressort (voir chapitre « Caractéristiques » qui ne doit jamais être usé).
- Contrôler la pression du circuit d'huile OM 415 : 4 bars OM 421 : 6 bars.



**Clapet de décharge de circuit de gravité**

1. Ressort 2. Piston 3. Joint d'étanchéité  
4. Corps de clapet

**FILTRE D'HUILE.**

Le filtre d'huile est spécial. Il comporte un élément double qui filtre l'huile en sens inverse et une cartouche qui le filtre en dérivation.

Un clapet bypass évase l'huile du filtre en cas de surchauffe. Pression d'ouverture du clapet : 22 à 25 bars.

L'encrassement ne se manifestant pas sur une hausse de la pression d'huile, il ne se constate pas de fuite. Il est donc impératif d'avancer très régulièrement l'entretien du filtre.

**Moteurs neufs ou révisés :** l'élément filtrant est spécial pour les 500 premiers km, il doit être en papier à pores fins. À la première vidange, il est remplacé par l'élément à nettoyer en machine à plat.

**Remplacement de l'élément filtrant :** à 500 km (moteur neuf ou révisé), ensuite nettoyage de cet élément à chaque vidange comme suit :


- Ouvrir les 2 orifices (avec l'outil n° 101459 (0) (010) ou avec 2 cordelles et boulons) et laver à l'essence.
- Sécher à air comprimé sous attention de ne pas endommager la toile en matière plastique. L'élément endommagé doit être obligatoirement remplacé.

**REFROIDISSEMENT**

Le refroidissement est assuré par pompe à eau centrifuge et régulation par thermostat. Le circuit de refroidissement est maintenu sous pression par le bouchon du radiateur.


**POMPE À EAU.**

La pompe à eau est montée sur la face avant du bloc-cylindres et porte le ventilateur. Elle est entraînée par un arbre horizontal.



**Filtre d'huile.**

1. Cuve 2. Ressort avec ailette 3. Cartouche filtrante agissant en dérivation  
4. Joint caoutchouc 5. Élément filtrant agissant en sens inverse 6. Joint 7. Corps de filtre 8. Raccord 9. Joint 10. Vis de fixation de la cuve 11. Contre-poids



**Pompe à eau lubrifiée.**

2. Moyeu 3. Roue 4. Turbine 5. Entrée 6. Sortie 7. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 8. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 9. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 10. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 11. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 12. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 13. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 14. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 15. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm 16. Bague d'entraînement 20 x 35 x 7 mm




Le corps de pompe est relié à la rampe par un conduit (40) pour obtenir la purge automatique de la pompe à eau.

Deux modèles de pompe à eau ont été conçus : un premier modèle à lubrification par huile et un deuxième modèle du type étanche (voir figures).

En réparation le modèle étanche peut être monté en remplacement du premier modèle. S'assurer cependant de la présence correcte des poulies d'entraînement.

La réparation ne pose pas de difficulté particulière. Au remontage il est seulement recommandé de monter sur l'arbre au « Loctite AA » la cage intérieure des roulements et les enrouler pour obtenir un fonctionnement parfaitement silencieux.

## POMPE A EAU ETANCHE



Fonctionnement du thermostat.

A gauche : soupape principale fermée et by-pass ouvert jusqu'à 76 °C, course b = 6 à 7 mm.

A droite : by-pass fermé et soupape principale ouverte à partir de 91, 94 °C, course c = 8 mm.

1 Corps - 2 Joint d'étanchéité - 3 Vis - 4 Couverture  
5 Soupape - 6 Thermostat - 7 Bouchon


## THERMOSTAT



## BOUCHON DE RADIATEUR

Il comporte un clapet de surpression qui règle à chaud la pression de circuit de refroidissement à 1 bar et un clapet de dépression qui permet à froid l'écoulement d'air sous une dépression de 0,1 bar.

Ce bouchon porte le repère « 100 ».



Pompe à eau étanche.

1 Arbre - 2 Roulement - 3 Entreeuse - 4 Corps - 5 et 6 Joint d'acier - 0 Turbine - 5 Joint torique - 6 Bague fixe - 7 Bague tournante - a 23 mm - b 58 à 69 mm

## INJECTION

La pompe d'injection est directement en prise avec le vilebrequin et la liaison de la pompe au vilebrequin est assurée par un arbre de commande fixé sur le bloc-cylindres et elle est commandée par un arbre de commande solidaire d'un pignon entraîné par la chaîne de distribution.

La pompe porte le dispositif d'avance automatique.

### POMPE D'INJECTION.

#### Dépose.

La pompe d'injection est montée sur le vilebrequin et la liaison de la pompe au vilebrequin est assurée par un arbre de commande.

• Effectuer les débranchements hydrauliques.

• Dévisser les écrous de fixation de la pompe au bloc-cylindres et déposer la pompe.

#### Réglage.

La pompe est en état de la pompe d'injection et elle est par conséquent dans l'état de la pompe d'injection.

Les valeurs de la pompe d'injection sont données au chapitre « Caractéristiques ».

#### Repose et calage de la pompe.

• Placer la clavette sur l'arbre de la pompe, enfoncer la clavette dans le trou de la Grosse et l'écrou.

• Serter l'écrou au couple de 7 m.d.N en utilisant le couplemètre ou le couplemètre spécial ref. 539 00 800.

• Vérifier le positionnement de la clavette et s'assurer qu'elle est bien enfoncée dans le trou de la Grosse et l'écrou.

• La placer sur l'arbre d'entraînement.


• Faire tourner le vilebrequin dans le sens de marche jusqu'à ce que le pignon de l'arbre de commande soit au point de calage avant le PMH (voir le chapitre « Caractéristiques »).

Ne jamais faire tourner le vilebrequin par le pignon de l'arbre de commande.

— par le vilebrequin en sens contraire de fonctionnement.

• Coller à la graisse un joint neuf sur le corps de pompe.


• Faire tourner l'arbre de la pompe de manière que l'écrou d'une dent



Arbre d'entraînement de la pompe d'injection et avance automatique sans pompe à dépression

1. Pignon de commande, 2. Pignon de commande, 3. Pignon de commande, 4. Pignon de commande, 5. Pignon de commande, 6. Pignon de commande, 7. Pignon de commande, 8. Pignon de commande, 9. Pignon de commande, 10. Pignon de commande, 11. Pignon de commande, 12. Pignon de commande, 13. Pignon de commande, 14. Pignon de commande, 15. Pignon de commande, 16. Pignon de commande, 17. Pignon de commande, 18. Pignon de commande, 19. Pignon de commande, 20. Pignon de commande, 21. Pignon de commande, 22. Pignon de commande, 23. Pignon de commande, 24. Pignon de commande, 25. Pignon de commande, 26. Pignon de commande, 27. Pignon de commande, 28. Pignon de commande, 29. Pignon de commande, 30. Pignon de commande, 31. Pignon de commande, 32. Pignon de commande, 33. Pignon de commande, 34. Pignon de commande, 35. Pignon de commande, 36. Pignon de commande, 37. Pignon de commande, 38. Pignon de commande, 39. Pignon de commande, 40. Pignon de commande.

### ACCOUPEMENT DE LA POMPE D'INJECTION ET AVANCE AUTOMATIQUE





### Rapport de calage de la pompe d'injection.

Le trait repère du rotor de pompe doit coïncider avec le traitement d'une dent de l'entraînement.

de, en tournant soit en regard du trait repère sur le carter de la pompe.

En cas de difficulté pour maintenir la vis de pompe dans sa position, il existe un autre moyen d'acquiescer la pompe.

- Positionner le vilebrequin à 45° avant le point OT au lieu de 24° ou 47° au lieu de 26°.

Toujours tourner le vilebrequin dans le sens de marche.

- Décaler de 2 dents en arrière l'arbre de pompe.

La position relative des entraînements est sensiblement la même mais le pignon n° 1 de la pompe n'est plus synchronisé de la came.

- Mettre en place la pompe sur le bloc cylindres en introduisant les canaux de l'arbre dans les axes de la douille d'assemblage de manière que les pignons se trouvent au centre des bouillonniers.
- Fixer provisoirement la pompe.

### Vérification du calage.

- Nettoyer soigneusement l'extérieur et les entrées de la pompe d'injection.
- Desserrer le racord du cylindre n° 1 de la pompe et enlever le clapet de retournement.
- Revenir le racord avec un tube d'un diamètre en C ou de 1/2 pouce pour le contrôle visuel du début d'injection.
- Tourner le vilebrequin dans le sens de marche de 1 ou 4 1/2 de manière à amener le piston n° 1 au temps de compression et le repère 45° avant le PAFH du volant gradué en face de l'index.
- Mettre la ventille en position pleine charge et commencer à tourner lentement le vilebrequin dans le sens

de marche jusqu'à ce que l'on ait vu les gouttes de liquide issues du conduit d'injection pendant 25 secondes, puis nous le pousse de sorte que les gouttes de liquide ne sortent que lorsque nous passons tout à fait à l'arrêt.

Cette position doit correspondre au point de sauge du vol. (Caractéristiques 4).

- Corriger s'il y a lieu en faisant pivoter la pompe dans ses deux directions et la buter à l'arrêt le mieux se donne de l'avance et le réglage du moteur ou du régime du ralenti.

Après réglage il doit subsister une distance de 10 mm entre le haut des lames et le centre du volant des lames le volant de pompe se dévisser et repousser les lames de préchauffage.

- Contrôler de nouveau le sauge et fixer définitivement la pompe.


**Remarque** Après le point de sauge de la pompe il est conseillé de vérifier soigneusement le sauge de la distribution.

A titre indicatif un allongement de 1 mm de la chaîne ou d'un décalage tardif de 2° à l'injection par rapport au vilebrequin.

### AVANCE AUTOMATIQUE.

Le dispositif d'avance automatique est placé en haut du volant de commande de pompe devant le pignon d'entraînement.

Il est actionné par un couinote sur la face avant du piston ou en déplaçant la pompe à dépression.



Avance automatique avec entraînement pour pompe à dépression.


- 1 Pignon de pompe d'entraînement. 2 Mousse de ventilation. 3 Pignon entraîneur. 4 Pignon de la pompe par avance à l'extérieur. 5 Vis. 6 Bague intérieure. 7 Rondelle d'acier. 8 Bague extérieure. 9 Rondelle de butée. 10 Siège du piston. 11 Ressort. 12 Outil pour limiter l'avance.

### Vérification.

- Déposer le radiateur.
- Déposer le couvercle avant ou la pompe à dépression.
- Viser sur l'écrou central dans le sens d'horloge les écrous du dispositif de ventouse et le remettre à l'arbre de pompe de tourner de 1/4 de tour qui permet le réglage correctif à l'aide d'un secteur gradué.
- Annuler l'effort sur l'écrou central, les écrous et la bague de pompe doivent rester dans leur position initiale.

### Dépose.

- Repérer la position du pignon par rapport à la chaîne.
- Enlever l'écrou de l'arbre de commande de pompe.
- Déposer le poussoir du tendeur de chaîne.
- Déposer les glissières de coulisse.
- Déposer le pignon de renvoi.
- Filer la vis de serrage sur le côté gauche ou droit des écrous et dévisser de 1/4 de tour pour permettre à la chaîne de s'écarter du pignon de pompe.
- Extraire l'axe supérieur de la glissière et le sceler sous l'avance automatique.
- Glisser entre la chaîne et le pignon une bague de toile de 200 x 75 mm afin de séparer la chaîne.
- Déposer le dispositif d'avance.
- Si la chaîne ne peut être suffisamment dévisser, dévisser le pignon de l'arbre à l'extérieur et laisser repousser la chaîne dans le carter de la pompe.





Refractive m. flat.

- Remplir avec les données de la table ci-dessous :
 

Données	Données	Données
Données	Données	Données
- Calculer les données de la table ci-dessous :
- Vérifier le calcul des données de la table ci-dessous :

Tout est le romanesque du roman  
qui nous fait lire le monde sans en  
avoir conscience. C'est pourquoi les  
romans sont si importants pour la culture.

Испрост.

- Placer les 2 claviers sur la face de commande de pompe
- Soulever la chaîne au moyen de la bande de l'éclat et s'assurer le respect d'une avance automatique
- Rincer à l'eau en essayant de chasser du système les impuretés et en faisant sauter les bords
- Si les écarts ne sont pas satisfaisants, recommencer la bande de l'éclat et faire sauter les bords
- Si les écarts de l'arbre de commande le pompe au couple de 2 mm
- Vérifier le jeu latéral du piston de commande de pompe (0,12 mm)
- Remettre en place les éléments préalablement déposés avec précaution
- Purger le fond de chaîne et vérif



- $\{ \mid 101 \in L, \text{ for } 1 \leq i \leq n, \text{ and } 1 \leq j \leq n \}$

吳上元先生集

14.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  or 0.25

1.  $4800 - 200 = 4600$  2.  $4600 \div 100 = 46$

[The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the State of New York, for the year ending June 30, 1901.]

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Primeros de un medicamento a prueba  
de la vida y la muerte. El primer  
prueba de la vida y la muerte  
de la vida y la muerte.

Par une de ses membranes, le tube 4 est  
lié au tube 3 qui est appelée par  
la membrane 2.

! ... de la comite de de  
... les importantes


[illegible][illegible]

La consommation de la botte de neige change  
selon l'âge et la grandeur de la  
botte et les dimensions de la botte  
sont adaptées à l'âge et à la grandeur de la  
botte de neige de l'âge.

## References

[illegible]

Les courbes et les tangentes ont une  
équation qui s'écrit dans la forme  
suivante : l'on obtient ces  
résultats par la

**Corpo de relato**

et de qualité, voir le document communiqué par la police

[illegible]

### Cours de algèbre

1) Tige de guidage 3) Lame  
 4) Roue de commande 5) Douille de montage  
 6) Couronne d'engrenage du ressort 7) Butée de sécurité  
 8) Ressort 9) Lame de la horloge et son mécanisme  
 10) Lame de la horloge 11) Tige de la  
 12) Roue de commande 13) Roue de régulation  
 14) Roue de régulation du ressort 15) Couronne de réglage  
 16) Couronne de réglage de la course  
 17) Butée de la course 18) Ressort de la course  
 19) Butée de la course 20) Ressort de la course  
 21) Ressort de la course 22) Ressort de la course  
 23) Ressort de la course 24) Ressort de la course  
 25) Ressort de la course 26) Ressort de la course  
 27) Ressort de la course 28) Ressort de la course  
 29) Ressort de la course 30) Ressort de la course  
 31) Ressort de la course 32) Ressort de la course  
 33) Ressort de la course 34) Ressort de la course  
 35) Ressort de la course 36) Ressort de la course  
 37) Ressort de la course 38) Ressort de la course  
 39) Ressort de la course 40) Ressort de la course  
 41) Ressort de la course 42) Ressort de la course  
 43) Ressort de la course 44) Ressort de la course  
 45) Ressort de la course 46) Ressort de la course  
 47) Ressort de la course 48) Ressort de la course  
 49) Ressort de la course 50) Ressort de la course  
 51) Ressort de la course 52) Ressort de la course  
 53) Ressort de la course 54) Ressort de la course  
 55) Ressort de la course 56) Ressort de la course  
 57) Ressort de la course 58) Ressort de la course  
 59) Ressort de la course 60) Ressort de la course  
 61) Ressort de la course 62) Ressort de la course  
 63) Ressort de la course 64) Ressort de la course  
 65) Ressort de la course 66) Ressort de la course  
 67) Ressort de la course 68) Ressort de la course  
 69) Ressort de la course 70) Ressort de la course  
 71) Ressort de la course 72) Ressort de la course  
 73) Ressort de la course 74) Ressort de la course  
 75) Ressort de la course 76) Ressort de la course  
 77) Ressort de la course 78) Ressort de la course  
 79) Ressort de la course 80) Ressort de la course  
 81) Ressort de la course 82) Ressort de la course  
 83) Ressort de la course 84) Ressort de la course  
 85) Ressort de la course 86) Ressort de la course  
 87) Ressort de la course 88) Ressort de la course  
 89) Ressort de la course 90) Ressort de la course  
 91) Ressort de la course 92) Ressort de la course  
 93) Ressort de la course 94) Ressort de la course  
 95) Ressort de la course 96) Ressort de la course  
 97) Ressort de la course 98) Ressort de la course  
 99) Ressort de la course 100) Ressort de la course


**Contrôle de l'élasticité du la mure blanc.**

- Débrancher du régulateur et ramener le sérum à l'équilibre de température
- Fixer la double de protection de la canule de manière qu'il y ait un espace de 1 cm
- Pousser à fond vers avant le sérum de stop et obtenir unice de dépression avec le pouce
- Libérer le sérum de stop la canule de la double de protection vers l'avant et l'immobiliser

Si le revêtement se présente satisfaisant, on se contente dans ce cas de passer à remplacer la garniture après vérification de l'étanchéité du boîtier.

Verification de l'ancienneté du bâtiment  
et de la conduite de dépression.

- Nettoyer parfaitement l'équipement du régimeur de la sonde et des raccords et du collecteur d'admission.
- Les viduer d'eau stagnante.
- Mettre le moteur en marche et rechercher la fuite en continuant à réduire d'eau stagnante.



#### Règles de la commande du démarrage et stop.

5 Position stop      1 Position de marche  
V Position de freinage      A Position  
de démarrage

### Exemple de la commande de démarrage

- Debra, Ser la Du ena
- Fave pouwe a mal a beu a du  
malale en pouwe a du a beu a  
gite le ena de sa pouwe a du a  
a mal a beu a du
- Fave a du a du a du a du a du a du  
a du a du a du a du a du a du  
a du a du a du a du a du a du  
a du a du a du a du a du a du
- Fave a du a du a du a du a du a du  
a du a du a du a du a du a du  
a du a du a du a du a du a du  
a du a du a du a du a du a du

5. Pour un mécanisme à 1 degré de liberté, on a  $n = 2$ ,  $p = 3$  et  $l = 1$ . On trouve ainsi 1 degré de liberté.

- **Rechercher la paternité**

## Reglas de cálculo

Le traitement était à sa dernière étape normale de son développement.

- Tourner à fond la manivelle du tableau en position «arrêt» le câble de descente ne peut être rétracté qu'après de descente, mais avant du jeu.
- Branches du câble-tourne au-dessus du «arrêt» de la partie supérieure 4 des ut. le point d'attache de la manivelle de descente pour la partie de la cage.
- Règles de sécurité de descente en agissant sur la manivelle du tableau de descente 700 à 1000 mm.

[illegible]


## Regione del voto automatico

Ses traits ont donc été au moment de l'attaque en même temps de marche et de combat et il n'y a que dans ce cas là que les ordres doivent être donnés par un chef d'unité et non par un chef de colonne.



## Comunidade de estudantes (estudantes)

5. Ventilation du bloc-cylindres. = 2. Type d'alimentation du vase de decantation  
3. ... 4. Type de ...  
5. ... de depression entre  
6. Type de couple  
7. Laitier de  
8. ... des lites  
9. ... 21 310 mm  
10. 205 mm



Causes of the problem: *unintentional*

En bas : commande avec poinçonnet  
OM 621 + le rapport de l'équipe de ser-  
vices de maintenance différent du premier.  
En bas : commande sans poinçonnet  
OM 615 et OM 62 (deuxième version)

Longueur des tubes (centimètres des tubes) en mm		a	b	c
CM 621 m. haut	1 <sup>re</sup> montage	240	190	165
	2 <sup>e</sup> montage	220	90	
CM 635 m. bas	1 <sup>re</sup> montage	460		90
	2 <sup>e</sup> montage	450		77







## III. — BOITE DE VITESSES

La boîte de vitesses est d'origine Mercedes-Benz à 4 rapports avant synchronisés et une marche arrière.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Rapport de démultiplication.

1 <sup>re</sup>	1	4,644
2 <sup>e</sup>		2,707
3 <sup>e</sup>		1,943
4 <sup>e</sup>		1
M. AR		4,401

Jeu latéral du pignon de 3<sup>e</sup> de 2<sup>e</sup> et de 1<sup>re</sup> : 0,10 à 0,15 mm

Couple de serrage de l'écrou avant de l'arbre secondaire : 12 mdaN

#### ENTRETIEN.

Capacité du carter : 1,5 litres.

Quantité d'huile : huile pour boîte hydraulique ATF

Périodicité de vidange : 20 000 km

### CONSEILS PRATIQUES

#### DÉMONTAGE.

La boîte de vitesses étant déposée de sur le chassis déposer le couvercle supérieur du carter.

• Déposer le carter d'embrayage et le support de la butée d'embrayage.

• Engager le tenon de retenue n° 116, 559 401 sur le synchro au-dessus de 1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup> pour maintenir correctement contre le moyeu de synchro les deux bagues de synchronisation de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> afin d'éviter à la clavette du moyeu de s'échapper.

• Engager deux vitesses la 4<sup>e</sup> et la marche arrière.

• Détréminer et déposer l'écrou à créneaux du plateau de sortie tenon de dernier.

• Déposer le couvercle arrière.

• Déposer le capot du carter sur l'arbre primaire (selon le type de montage).



Délogement du joint de retenue sur le roulement de l'arbre primaire.  
1. Écrou de retenue

• Chasser l'arbre secondaire vers l'arrière pour l'écarter du primaire et le carter. Changer de vitesse sur le roulement de l'arbre primaire.

• Extraire du roulement le support de l'arbre primaire (voir la rondelle placée derrière le joint d'arrêt).

• Chasser l'arbre primaire vers l'avant jusqu'à ce que le roulement de roulement à billes de l'arbre secondaire s'écarte du carter pour obtenir une prise parfaite pour extraire le roulement.



Dépôt du roulement arrière de l'arbre intermédiaire.

1. Tête crenelée (31 X 40 X 62 mm).
2. Extracaps du roulement.

Après dépôt du roulement placer un tube crenelée pour maintenir le pignon de 1<sup>re</sup> voir fig. 9).

• Déposer le roulement arrière de l'arbre intermédiaire en utilisant l'extrait n° 187 584 003. Sa tige ne pouvant pas être mieux précisée par le vérificateur soulever l'arbre primaire et l'arbre secondaire pour basculer l'arbre intermédiaire mais de ses mouvements vers l'avant pour qu'il ne passe dans le fond du carter.

• Déloger l'arbre primaire par l'avant du carter.

• Sortir l'arbre secondaire (voir figure).

Si l'arbre intermédiaire repose dans le carter placer une entretoise entre le pignon de 3<sup>e</sup> vers et le carter pour éviter le roulement à billes arrière de l'arbre intermédiaire.

• Sortir l'arbre intermédiaire.

• Déposer la vis d'arrêt de l'axe du pignon de renvoi de marche arrière.



Dépôt des arbres primaire et secondaire.

#### PRÉPARATION DES ARBRES.

##### Arbre primaire.

Cet arbre ne nécessite pas de préparation particulière puisqu'il se fait directement au démontage.

• Contrôler les cardanes du disque d'embrayage et le roulement à rouleaux de l'arbre secondaire.

##### Arbre secondaire.

##### Démontage.

• Déposer le tube crenelée.

• Déposer le pignon de 1<sup>re</sup> le synchro de 1<sup>re</sup> le synchro de 1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup> en repérant la position des crans de synchronisation.


- Retirer la clavette intérieure la borne de haute en piquet de 2 de haut à mettre à la responsabilité en cas de lures de la borne et en cas de 1ère secondaire.
- Retirer le piquet de 2 avec son ressort à deux parties et deux parties.
- Remettre l'arbre des deux bornes pour retirer le ressort de 2 de haut à mettre la distance des piquets à la borne de la borne montage à la place.

### Synchronisation

La mise en état des systèmes ne présente pas de difficulté particulière. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de les entretenir à l'abri d'un porte-avion ou d'un véhicule à l'abri du moment du démontage des pièces.

Au remontage, respecter le sens de montage des bornes à par rapport au piquet (voir figure).

- L'arbre qui a été retiré doit être remis à l'abri du moment de l'installation.



Coupe de section de 1<sup>er</sup> 2<sup>e</sup>.


Le piquet du manchon bifideur se trouve vers la borne longue de mesure.

### INSTALLATION

- Pour la mise en état des bornes, il est conseillé de les entretenir à l'abri d'un porte-avion ou d'un véhicule à l'abri du moment de l'installation.
- Retirer le piquet de 2 avec son ressort à deux parties et deux parties.
- Remettre l'arbre des deux bornes pour retirer le ressort de 2 de haut à mettre la distance des piquets à la borne de la borne montage à la place.
- L'arbre qui a été retiré doit être remis à l'abri du moment de l'installation.
- Pour la mise en état des bornes, il est conseillé de les entretenir à l'abri d'un porte-avion ou d'un véhicule à l'abri du moment de l'installation.
- Retirer le piquet de 2 avec son ressort à deux parties et deux parties.
- Remettre l'arbre des deux bornes pour retirer le ressort de 2 de haut à mettre la distance des piquets à la borne de la borne montage à la place.
- L'arbre qui a été retiré doit être remis à l'abri du moment de l'installation.


### ARBRE PRIMAIRE


- A : premier montage
- B : deuxième montage
- C : troisième montage



### ARBRE SECONDAIRE


- A : premier montage - B : deuxième montage





Coupe du synchro de 3', 4'

Les rainures du manchon holodrive sont du même côté que le grand cône du moyeu.



Identification des bords de synchronisation.

- 1 Bague de 1" largeur du téton : 10 mm.
- 2 Bague de 2", 3" et 4" largeur du téton : 8,4 mm.



Mise en place de la bague de butée du pignon de 2'

- 1 Rainure de clavette
- 2 Partie de la clavette sur l'arbre

• Replacer le pignon et la rondelle de butée arrière vers derrière pour que sa rainure de clavette corresponde avec la portée sur l'arbre (voir figure).

• Effectuer un montage à blanc du pignon de 1" pour cela placer la rondelle de butée avec la queue de la clavette orientée vers le bas engagé sur l'arbre le pignon de 1" et la rondelle de butée arrière avec épaulement orienté vers le haut.

• Mesurer le jeu latéral du pignon (il a 0,3 mm) contre la roue le de butée avec gage. Cette valeur sera remplacée si le jeu n'est pas correct.

Des rondelles de 4,40 à 4,60 mm d'épaisseur au pas de 0,15 en 0,05 mm sont prévues pour obtenir le jeu de fonctionnement.

• Déposer la rondelle de butée arrière, le pignon de 1".

• Mesurer le jeu longitudinal de la clavette il doit être au minimum de 0,60 mm. Pour cela tenir compte du jeu latéral du pignon de 2'.

• Retirer la rondelle de butée et la clavette.

• Placer la clavette dans le moyeu du synchro dans gorges plus profondes que les autres sont prévues à cet usage.

• Engager le synchro de 1" 2' sur l'arbre en respectant le sens de montage (voir figure).

• Placer la rondelle de butée pour immobiliser l'ensemble à l'aide d'un tube usiné à la mesure.

#### Arbre intermédiaire.

Fax de difficulté particulière pour cet arbre le pignon de prise constante et de 3 sont clavetés sur l'arbre. S'il s'agit d'essais les opérations de démontage et remontage seront effectuées à la presse.

#### REMONTAGE.


• Monter le pignon de prise de marche au sur le pignon de prise de telle façon pour avoir la queue vers l'arrière (voir schéma).

• Poser l'arbre intermédiaire main uniquement du roulement avant dans le carter de butée.

• Engager sur la partie arrière de l'arbre la rondelle de butée pour les bords équipés de ce disque. Le monter à roulement arrière sur l'arbre ce dernier reposant dans le fond du carter.

• Engager les arbres primaire et secondaire ne pas utiliser le roulement prévu de l'arbre secondaire et le cône de synchro de 4'.

• Soulever les arbres primaire et se-

Contrôle du jeu latéral du pignon de 2"  
0,10 à 0,15 mm

condaire pour placer l'arbre intermédiaire dans son logement.

• Monter le ou les roulements (s) sur l'arbre primaire puis le joint ou l'extrémité.

• Calculer l'épaisseur des cales à placer entre le fond du roulement de l'arbre primaire et le carter de butée elles existent en trois épaisseurs : 0,10, 0,20 et 0,30 mm.

• Monter le carter d'embrayage et le roulement du débrayage.

• Reposer l'arbre intermédiaire vers l'avant jusqu'à ce que le roulement avant vienne en butée contre le carter d'embrayage.

• Calculer l'épaisseur de cales à placer dans le carter ou à l'air pour obtenir un montage sans jeu du roulement, se faire de même pour le haut les rondelles existent en plusieurs épaisseurs : 0,10, 0,20, 0,30, 1, 1,5 et 2,00 mm.

• Effectuer la même opération pour le roulement à l'arrière de l'arbre secondaire car celui-ci dispose de deux dispositions en plusieurs épaisseurs : 0,10, 0,20, 0,30 mm.


#### COUVERCLE SUPÉRIEUR.

La remise en état ne présente pas de difficulté, par la vue éclatée représentée ici indique la disposition des pièces.

**ARBRE INTERMEDIAIRE  
ET PIGNON DE RENVOI DE MARCHÉ ARRIERE**



**COUVERCLE SUPERIEUR DE BOITE DE VITESSES**





## IV. — PONT ARRIERE

Le pont arrière monté sur les chassis Mercedes-Benz type 400 est du type hypoid à simple réduction par couple conique.

### CARACTERISTIQUES

Rapport de demultiplication :  $7 \times 4$  ou  $6 \times 39$

Distance conique théorique :  $\pm 70$  mm.

Précharge des roulements du pignon d'attaque :  $0,06$  à  $0,20$  mdaN

Précharge des roulements du pignon d'attaque et du différentiel :  $\pm 0,08$  à  $0,12$  mdaN à celui relevé aux roulements du pignon d'attaque

Jeu d'engrènement (chûte de dent) :  $0,14$  à  $0,20$  mm

Dimensions des roulements (en mm)

Emplacement	Genre	Exterieur	Interieur
Pignon d'attaque	à rouleaux coniques	94	83
	à rouleaux cylindriques	83	75
Pignon support	à rouleaux coniques	90	80
Manivelle exterieur	à rouleaux cylindriques	90	80
Manivelle interieur	à rouleaux coniques	100	85

### CONSEILS PRATIQUES

#### DEPOSE.

Il n'est pas nécessaire de déposer le carter de pont du véhicule pour accéder au mécanisme. Les démontages sont effectués sans difficulté après dépose des arbres de transmission et démontage de la transmission.

• Déposer la calotte du carter de pont.

• Dérégler les écrous à créneaux destinés au réglage des roulements de différentiel pour les desserrer légèrement.

• Déposer les chapeaux de paliers, retirer le mécanisme de différentiel.

• Dérégler la bague fileté (report 4) du pignon d'attaque (voir coupe).

• Placer deux entretoises droite et gauche opposées entre le plateau de sortie (1) et la bague fileté (4) (voir coupe). Le but de ces entretôises est

#### ENTRETIEN.

Capacité du carter de pont : 1,6 l.

Qualité de l'huile : SAE 90

Periodicités de vidange : 400 km

#### COUPLES DE SERRAGE (mdaN).

Ecrou du plateau d'entraînement : 20.

Bague fileté : 30.

Vis de fixation de couronne : 6 à 9

Vis de chapeaux de paliers : 12

Contre-écrou des roulements de manivelle : 40

Après le montage des roulements d'après des planétaires, les rainures de visserie d'huile doivent se trouver du côté des planétaires.

• Régler le jeu d'engrènement des planétaires et satellites (pas de jeu excessif et sans point dur) en augmentant ou en diminuant l'épaisseur des rondelles d'appui des planétaires, ces rondelles existent en plusieurs épaisseurs : 1,1 1,4 1,5 1,6 et 1,7 mm.

• Monter les roulements de différentiel, s'assurer qu'ils reposent contre le boîtier.

#### PIGNON D'ATTAQUE.

Le démontage du pignon d'attaque est simple et ne présente pas de difficulté après dépose de l'écrou. Les roulements cylindriques, etc. seront chassés à la presse si cela est nécessaire. Le roulement guide est poussé ou tiré par un joint pour retirer la bague intérieure. Utiliser un extracteur.

#### 41 MONTAGE. (voir figure ci-dessous)

• Habiller le pignon d'attaque avec la bague fileté munie d'un joint (ce dernier sera enduit de graisse) ne pas placer les demi-rondelles de réglage (4) entre les cages extérieures des roulements, serrer l'écrou à créneaux au couple de 20 mdaN.

• Placer les demi-coquilles de réglage (4) entre les cages extérieures des roulements, elles doivent glisser facilement.




Pignon d'attaque monté.

1. Plateau d'entraînement 2. Bague fileté 3 et 5. Roulements à rouleaux coniques 4. Demi-rondelles de réglage 6. Bague intérieure du roulement à rouleaux cylindriques.

#### DIFFERENTIEL.


La mise en état du différentiel ne présente pas de difficulté particulière. La couronne peut être déposée sans nécessiter l'ouverture du carter de différentiel. La couronne est montée serrée sur le boîtier à la température ambiante de la chambre à 90°C environ. Serrer les vis au couple de 8 à 9 mdaN.

Au remontage du différentiel, ser-



Coupe du pont arrière.

1 Plateau d'entraînement - 2 Frein - 3 Bague d'anchorage - 4 Bague fileté - 5 Bague - 6 Roulements à rouleaux coniques - 7 Entroîse en deux parties - 8 Entroîse - 9 Couronne - 10 Bague de différentiel - Cores déterminant le réglage de la distance conique - 11 Pignon d'attaque - 12 Roulement à rouleaux cylindriques - 14 Joux avant - 15 Joux arrière - 16 Rondelle supérieure - 17 Cronillon - 18 Pionnière - 19 Rondelle d'appui - 20 Chapeau de poutre - 21 Arrêt - 22 Rouleaux de différentiel à rouleaux coniques - 23 Ecran - 24 Défectueux - 25 Arbres de roue



Indication portée sur la couronne pour régler la distance conique : ici la couronne est portée + 0,21 mm

de  $5570 - 0,21 = 5591$  mm, si la valeur indiquée sur la couronne est précédée du signe - elle devra être retranchée de la valeur théorique

**Note.** — Le outil spécial est fourni par Mercedes-Benz pour effectuer cette opération, le pont étant du type hypode l'axe du pignon d'attaque ne se trouve pas dans l'alignement de l'axe de la couronne, c'est pour cette raison qu'il est conseillé d'utiliser cet appareil, ref. 319 54 0723.

• Corriger la distance conique en augmentant ou en diminuant l'épaisseur de cales entre le roulement arrière du pignon d'attaque et le carter de pont (voir vue en coupe, repère 11)

## REGLAGE DU JEU D'ENGREMENT DU COUPLE CONIQUE.

• Immobiliser les roulements entre deux V en bois, ces derniers étant maintenus entre les montaches d'un coté et sous une presse dans serrage excessif. S'assurer que la cage extérieure (4) ne soit pas en contact avec la bague fileté (2)

• Mesurer le couple de rotation, il doit se situer entre 0,05 et 0,20 mdaN. Si non est pas au, placer d'autres demi-rondelles (4) ces sont disponibles de 10,40 à 11 mm d'épaisseur allant de 0,05 en 0,05 mm d'épaisseur

Si avec les nouvelles demi-rondelles (4) la précision des roulements ne peut être obtenue, il sera nécessaire de remplacer l'entretoise (8) (voir coupe), placée entre les cages extérieures des roulements à rouleaux coniques, ces entretoises existent en deux épaisseurs 15 et 15,6 mm

• Monter la cage intérieure du roulement pilote sur l'extrémité du pignon d'attaque.

## REGLAGE DE LA DISTANCE CONIQUE.

• Monter le roulement pilote du pignon d'attaque dans le carter de pont

• Placer une épaisseur de cales dans le fond du logement du roulement arrière (5) du pignon d'attaque.

• Placer le pignon d'attaque assemblé dans le carter de pont.

• Serrer la bague fileté au couple de 50 mdaN

• Régler la distance conique du pignon d'attaque en tenant compte de la correction éventuelle indiquée sur la couronne (voir figure). Si l'inscription comporte un signe + suivi d'un nombre celui-ci devra être ajouté à la valeur théorique exemple : distance conique théorique 5570 mm, valeur indiquée sur la couronne + 0,21, la distance conique devra être

• Monter ensemble du pignon d'attaque dans le carter de pont en plaçant les cales de réglage de distance conique

• Introduire de soit les premiers filets de la bague fileté, les autres filets seront conduits de suite à fond


• Serrer la bague au couple de 50 mdaN

• Mesurer le couple de rotation du pignon d'attaque noter la valeur mesurée elle doit être supérieure à celle relevée au moment du réglage de la précharge des roulements, la bague détachée provoquant une résistance

• Vérifier le bon positionnement des déflecteurs d'huile à l'intérieur des trumettes (24) (voir coupe)

• Placer le boîtier de différentiel dans le carter de pont avec les écrous de réglage des roulements de différentiel.

## PONT ARRIERE



• Enduire de pâte d'étanchéité le joint du jeu du chapeau de palier gauche. Ceci est nécessaire pour as-



Vérification du jeu d'engrenement du couple conique.

surer l'étanchéité des tarndrages du carter.

• Serrer modérément les vis des chapeaux de paliers.

• Serrer modérément les écrous des roulements de différentiel pour supprimer le jeu des roulements.

• Mesurer le jeu d'engrenement de la couronne et du pignon d'attaque. Il doit se situer entre 0,15 et 0,20 mm aux endroits les plus rapprochés. Le réglage est obtenu en tournant les écrous à crans dans le même sens et de la même valeur.

### RÉGLAGE DE LA PRÉCHARGE DES ROULEMENTS DE DIFFÉRENTIEL.

Le réglage est obtenu en vissant ou en dévissant les écrous à crans des roulements de différentiel.

• Contrôler la précontrainte en mesurant le couple résistan au pignon d'attaque. La valeur relevée doit correspondre à celle indiquée au paragraphe ci-dessus « Réglage du jeu d'engrenement du couple conique » + 0,08 à 0,2 mdaN.

Remarque : Si le couple de mesure du pignon d'attaque est de 0,20 mdaN, chaque téte de mesure du pignon à

levée jusqu'à la mécanique sera mesurée et le couple devra être de  $0,20 \pm 0,05$  mdaN, sans toutefois dépasser 0,20 - 0,2 - 0,32 mdaN.

• Serrer les vis des chapeaux de paliers au couple de 12 mdaN.

• Contrôler à nouveau le couple résistan du pignon d'attaque.


### MOYEU X ARRIERE.

Les moyeux sont montés sur roulements à rouleaux coniques en opposition. La dépose et repose se présente pas de vis pour permettre de serrer les écrous et contre-écrous pour obtenir un jeu de 0,01 à 0,03 mm aux roulements.

### ARBRES DE ROUES.

Les arbres de roues sont lubrifiés lorsque un arbre de roue est cassé. Il peut être choisi à l'ordre d'un 1 kg après dépose de l'autre arbre.

Le lubrifiant des cales se possède en 1 kg et son versement permet le passage d'une 1 kg.



Coupe d'un moyeu arrière (ancien montage)

1. Arbre de roue 2. L'axe et centre  
à roue 3. Arbre 4. Rincé à descente  
tendant 5. Roulement 6. Vilebrequin  
7. Roulement 8. Rincé à descente  
9. Bague d'étanchéité 10. Fourche de  
frein 11. Trompette

Serrage des bagues dans la fusée  
0,12 à 0,06 mm.

Alésage des bagues côté d'origine

24,065 à 24,1 mm

24,345 à 24,4 mm

24,665 à 24,7 mm

24,985 à 25,1 mm

Diamètre des axes de pivot

24,3 à 24,04 mm

24,43 à 24,34 mm

24,61 à 24,64 mm

24,83 à 25,04 mm

Jeu de l'axe dans les bagues

0,025 à 0,070 mm

Simple de serrage des écrous de  
brides de ressort avant 10 à 12 m  
daN

## CONSEILS PRATIQUES

La dépose de l'essieu avant ne com-  
porte rien de particulier.

La dépose d'une fusée s'effectue  
comme suit.

• Chauffer rapidement l'extrémité du  
piston de la fusée.

• Frapper sur le bouchon serré à  
l'aide d'un crocheteur cylindrique de  
20 mm environ pour éviter de sur-  
charger.

• Enlever le bouchon cylindrique.

• Laisser les axes de pivot vers la  
haute le bouchon cylindrique inférieur  
est automatiquement ejecté.

À la repose des fusées si le corps  
dessiné apparaît dans l'ordre inverse  
de la dépose en respectant la dispo-  
sition des pièces avec planche.

## V. — TRAIN AVANT

Le train avant est constitué par un  
essieu rigide portant à ses extrémités  
deux fusées articulées sur un  
axe.

Trois modèles de corps d'essieu  
ont été montés.


### CARACTERISTIQUES

	1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> modèles	3 <sup>e</sup> modèle
Vole avant.	1 <sup>er</sup> 20 mm	1 <sup>er</sup> 10 mm
Angle de chasse	1° 45'	2° 40'
Angle de ca- sage	1° 15'	1°
Inclinaison de pi- vot	9-10°	2°
Placement	11 à 2 mm	1 à 1 mm

Il existe quatre dimensions d'axes  
de pivot.

Alésage de la fusée 29 à 29,03 mm

Diamètre extérieur des bagues  
29,05 à 29,06 mm.



FUSÉE AVANT



## VI. - DIRECTION

Le boîtier de direction est d'origine Mercedes-Benz. Il est du type à circulation de billes.

### CARACTERISTIQUES

Rapport de démultiplication du boîtier : 17,8/1.

Angle de braquage maximum : 52°.

Angle de la rose extérieure quand la rose intérieure est braquée de 30° : 22°30'.

Contenance du boîtier : 1 litre.

Qualité de l'huile : EP 90.

### COUPLES DE SERRAGE (m.daN).

Vis de fixation du boîtier : 4,7.

Boulons du support sur châssis : 10 à 18.

Écrou de bielle pendante : 11 à 13.

Levier de fusée : 5 à 7.

Écrous de rotules : 4 à 4,5.

### CONSEILS PRATIQUES

#### DEPOSE.

- Extraire le volant de direction.
- Déposer le commutateur de clignotant, le support du tableau de bord et le plancher de pédales.
- Déposer la bielle pendante du boîtier.
- Desserrer le boîtier du support et déposer par le bas la direction avec sa colonne.

#### DEMONTAGE.

- Séparer la colonne de direction du boîtier.
- Vidanger le boîtier et le fixer dans un étau.
- Enlever le contre-écrou de la vis de réglage, déposer le couvercle en vissant la vis.
- Pousser sur la rondelle de pression (21) à l'aide d'un tube de  $\varnothing 12,5$  à 16,



Dépose de l'ensemble vis et écrou du boîtier de direction.

A. Gorge de cliplip. - B. Etrou de direction.  
C. Vis de direction.

longueur 15 mm et de l'écrou de la vis pour comprimer le ressort.

- Enlever le cliplip et déposer le montage. Séparer les pièces.
- Enlever le contre-écrou et la bague de réglage des roulements de la vis sans fin du boîtier.
- Amener l'écrou à fond de course sur la face opposée du boîtier (vers le bas) et, de cette face, chasser vers le haut l'ensemble vis et écrou à l'aide d'un jet en aluminium.
- Récupérer le roulement supérieur des sa sortie du boîtier et en extraire l'ensemble vis et écrou par l'orifice du couvercle.
- Déposer l'arbre de sortie.
- Chasser du boîtier la cage extérieure du roulement et, si nécessaire, remplacer les bagues de l'arbre de sortie.
- La vis et l'écrou à circulation de billes ne doivent pas être séparés et sont livrés ensemble.

#### REMONTAGE.


- Mettre en place dans le boîtier la cage extérieure du roulement inférieur de la vis, puis le roulement.
- Introduire l'arbre de sortie dans le boîtier, puis l'ensemble vis et écrou en ayant soin d'engager l'entraînement

de l'écrou dans son logement de l'arbre de sortie.

- Continuer pour les autres pièces en procédant à l'inverse du démontage.
- Régler le jeu des roulements après leur mise en place; s'assurer qu'ils reposent bien à fond de leur logement : la vis doit tourner librement et sans jeu.
- Préparer la vis de réglage (21) avec son ressort, sa douille et sa rondelle de pression comme pour le démontage en utilisant le même tube de compression du ressort. Visser l'écrou jusqu'à obtenir une longueur de ressort de 35 mm.
- Introduire l'ensemble dans l'arbre de sortie, placer le cliplip et enlever le tube.
- Placer le couvercle en y dévissant à l'intérieur la vis de réglage et le baeer.

#### REGLAGE.

- Enlever la vis d'obturation du couvercle du boîtier.
- Amener l'écrou au milieu de sa course sur la vis de manière que le cône de centrage (A) se trouve au milieu de l'orifice de la vis d'obturation (voir figure).
- Visser la vis de centrage (B) réf. 111 539 00 2300 ou une vis-pointeau appropriée à la place de la vis d'obturation afin de la serrer dans le cône de centrage (A).




Remontage du cliplip du dispositif de réglage.

A. Cône de centrage de l'écrou.



Réglage du boîtier.

B. Vis de centrage. - C. Vis de réglage.



- Dévisser à fond la vis de réglage (C) et la revisser de 1/8 de tour.
- Bloquer le contre-écrou.
- Enlever la vis-poinçon et vérifier la rotation de la vis : il ne doit y avoir ni point dur ni jeu axial.

#### REPOSE.

- Remettre en place la colonne de direction sur le boîtier.
- Faire le niveau d'huile.

- Reposer l'ensemble par le bas.
- Poursuivre les opérations à l'inverse de la dépose.
- Vérifier le placement des roues avant et les angles de braquage.

## VII. - FREINS

### CONSEILS PRATIQUES

suivant la longueur du dispositif reliant les deux segments flottants.

- Engager un tournevis dans la molette du dispositif de réglage par le trou de la tôle support (voir figure).

#### REMPLACEMENT DES GARNITURES.

La position des garnitures est différente suivant le type de frein.


Dans le montage à point fixe, la garniture la plus longue est placée vers l'avant (garniture comprimée), la garniture la plus courte vers l'arrière (garniture tendue).

Dans le montage à segments flottants auto-serreurs, la garniture la plus courte est placée vers l'avant (garniture primaire), la garniture la plus longue vers l'arrière (garniture secondaire).

#### REGLAGE.

Le réglage des segments de freins à point fixe s'effectue en agissant sur une came pour chaque segment.

Le procédé de réglage est classique. Le réglage des segments flottants s'effectue en augmentant ou en dimi-



Réglage des segments de frein.

### CARACTERISTIQUES

Surface de freinage : 1456 cm<sup>2</sup>.

Largeur des garnitures : 70 mm.

Épaisseur des garnitures neuves : 10 mm; minimum : 4 mm.

Les garnitures avant et arrière sont identiques.

Diamètre des tambours : 300 mm.

Capacité du circuit de freinage : 0,50 l.

Garde à la pédale : 30 mm.

• Approcher les segments (au contact du tambour) en imprimant à la lame du tourneris un mouvement de haut en bas.

• Revenir en arrière de 2 ou 3 dents pour que la roue tourne librement.

Il est conseillé de revenir en arrière d'une valeur égale pour les deux côtés d'un même train.

## SERVO-FREIN.

Le servo-frein est à dépression. Il est actionné mécaniquement depuis la pédale de frein par la tige (22) (voir figure). La membrane pousse vers la gauche le piston du maître-cylindre sous l'effet de la dépression qui entre par l'orifice (4).


La remise en état d'un servo-frein du type à dépression nécessite un outillage particulier et ne peut être entrepris que par un atelier spécialement équipé.

Les pièces détachées nécessaires à la remise en état sont disponibles en magasin.

## POMPE A DÉPRESSION.


La dépression utilisée par le servo-frein est fournie par une pompe à vide du type à membrane fixée à l'avant du moteur. Elle est actionnée par une came en bout, placée sur la face avant du dispositif d'avance automatique.

Comme pour le servo-frein, la remise en état d'une pompe à dépression est possible dans les mêmes conditions.




Position du plateau à came.

1. Plateau à came d'entraînement de la pompe à dépression. - 2. Face d'application de la pompe à dépression sur le bloc-cylindres. - h. = décalage du creux de la came par rapport à la face d'appui : 12,92 à 13,8 mm.



Coupe du servo-frein.

1. Maître-cylindre. - 2. Fixation. - 3. Joint. - 4. Tubulure d'aspiration. - 5. Chambre à dépression avant. - 6. Ressort de rappel de piston. - 7. Tige de poussée. - 8. Membrane. - 9. Joint torique. - 10. Couverture de réaction. - 11. Chambre à dépression arrière. - 12. Plateau d'appui de membrane. - 13. Douille de guidage. - 14. Piston de valve. - 15. Bague de guidage. - 16. Bague d'entraînement. - 17. Protecteur. - 18. Ressort de valve. - 19. Ressort de tige de piston. - 20. Filtre. - 21. Silencieux. - 22. Tige de piston. - 23. Bague de maintien de silencieux. - 24. Boîtier de commande. - 25. Valve. - 26. Rondelle de butée. - 27. Joint. - 28. Vis tête à pans avec rondelle et écrou hexagonal.



Coupe de la pompe à dépression.

1. Galet. - 2. Clapet admission. - 3. Vis de piston. - 4. Membrane. - 5. Clapet échappement. - a. = 11,7 à 12,1 mm.

## VIII. SUSPENSION

La suspension est réalisée par ressorts à lames et amortisseurs hydrauliques télescopiques.

Elle est complétée à l'avant par une barre de torsion, à l'arrière par des billes Eclair et par une barre de torsion sur demande pour le type DGA.

### CARACTERISTIQUES.

Ressort avant : 7 lames.

Ressort arrière : 5 lames + 2 compensatrices (suivant le type du véhicule).

Nous ne traiterons pas la dépose et la repose des ressorts, ce sont des opérations qui ne présentent pas de difficulté particulière.

Classification documentaire  
et rédaction

de B. ADAM et B. GERARD.



# SCHEMA ELECTRIQUE DU CAMION 1 406 D

1. Clignoteurs avant droit - 2. Phare droit - 3. Eclairage - 4. Phares anti-brouillard (a) droit, (b) gauche (en option) - 5. Avertisseur - 6. Phare gauche - 7. Clignoteurs avant gauche - 8. Moteur - 9. Plaque de cabs - 10. Interrupteur de phares - 11. Combis - 12. Compresseur kilométrique - 13. Boîte de connexion - 14. Courroie d'entraînement - 15. Contacteur d'avertissement lumineux - 16. Boîte à fusibles - 17. Interrupteur phares anti-brouillard (en option) - 18. Prise de courant - 19. Moteur de ventilation - 20. Soudure des bougies de préchauffage - 21. Régulateur de tension - 22. Interrupteur principal - 23. Interrupteur d'embrayage - 24. Interrupteur du moteur du

ventilateur - 25. Boîte de raccordement - 26. Témoin de préchauffage - 27. Interrupteur des bougies de préchauffage - 28. Interrupteur du phare de recul - 29. Contacteur des feux de stop - 30. Bougies de préchauffage - 31. Batterie de 12 V à 80 AH - 32. Démarreur - 33. Alternateur de 12 V 400 W - 34. Emission du thermomètre - 35. Moteur du piston d'huile - 36. Emission de jauge de combustible - 37. Plaque de raccordement - 38. Feux arrière droit - 39. Prise de courant pour remorque (en option) - 40. Eclairage plaque d'immatriculation - 41. Feux arrière gauche

